# SHARP



アプリケーションソフト説明書

パーソナルコンピュータ

形名

CZ-856C

上手に使って上手に節電



製造番号は、品質管理上重要なものですから商品本体に表示されている製造番号と、保証書に記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。



#### はじめに

●本書は、ディスクユーティリティ、プリンタユーティリティ、デフチャーツールの使用方法を説明しています。それぞれの用途に応じてお読みください。



——BASICのほか

ディスクユーティリティ、プリンタユーティリティ、デフチャー ツールが登録されています

●ディスクBASICはコピーをとっておき、コピーしたものを使用されることをお勧めします。 不慮の事故によって、ディスクBASICが使用不可能とならないよう安全な場所に保管してく ださい。

なお、コピーをするときは、市販のフロッピーディスクをフォーマットしてからコピーをしてく ださい。

- フォーマットのしかた… " FORMAT & COPY. Uty"のフォーマットプログラムの項目
- ディスクの内容をすべてコピーする方法… "FORMAT & COPY. Uty"のコピーユー ティリティの項目
- BASICだけをコピーする方法… "DISK SYSGEN. Uty"
- ●本機は、X1turboBASIC(CZ-8FBØ2)以外に、X1シリーズのBASIC(CZ-8FBØ1 V1.0 および CZ-8CBØ1 V1.0)が搭載されています。

X1シリーズのBASICを起動するには次のようにします。

- ①X1 turboのディスクBASIC (CZ-8FBØ2)をフロッピーディスクドライブØに入れて起動します。
- ②本機の前面トビラ内操作部の標準/高解像度切換スイッチ(RESOLUTION)を標準(STANDARD ■)にします。

FILES"0: "

と入力します。

Bin\* "0:BASIC CZ8FB02.Sys"
Bin\* "0:BASIC CZ8FB01.Sys"
Bin\* "0:BASIC CZ8CB01.Sys"
:

と表示されますので、X 1 シリーズのディスク B A S I C (C Z - 8 F B  $\emptyset$  1 V 1 .  $\emptyset$  ) を起動するときは、

### RUN"0:BASIC CZ8FB01.Sys" ر

と入力します。

X 1 シリーズのカセットBASIC(CZ8CB01 V1.0)を起動するためには、

RUN"0: BASIC CZ8CB01.Sys"

と入力します。

なお、X1シリーズのBASIC V2. Øはオプションです。

ディスクBASIC T C Z-124 S F (5インチ) C Z-113 S F (3インチ)

カセットBASIC CZ-112SF

**<参考>**マスターディスク内のBASICで組まれたプログラムを実行するには… マスターディスクをフロッピーディスクドライブ Ø に入れてBASICを起動させたのち、

FILES"0:"

と入力します。

たとえば、"プリンタCONFIG. Uty"を実行したいときは、次のようにすれば簡単にできます。

Eas "0:Start up .Bas"
Asc "0:Start up data.Sub"
Bas "0:7°U29 CONFIG .Uty"
Bas\* "0:Print out-1 .Uty"
Bin\* "0:Print out-1 .Obj"

カーソルをBasのBの位置にもっていきます。

Bas "0:7°リンタ CONFIG .Uty"

ここで、RUN しと入力すれば、"プリンタCONFIG. Uty"が実行できます。 このように、フロッピーディスク内のプログラムを実行するときは、フロッピーディスクをフロッ ピーディスクドライブ () に入れて

- ①FILES"0:" 20と入力してファイル名をとります。
- ②BasのところのBへカーソルを動かし、RUN しと入力します。 こうすれば、BASICで組まれたプログラムを実行することができます。

## もくじ

			ページ
ユーテ	ィリラ	ティブ	ログラム
ユーテ	ィリラ	ティブ	ログラムの内容
1章	ディフ	スクユ	ーティリティ
. —			IAT & COPY.Uty の使用法·······5
			フォーマットプログラム
			コピーユーティリティ8
	3.07	100000000000000000000000000000000000000	SYSGEN. Uty の使用法·················11
			ディスクタイプ設定ユーティリティ·······11
			システムコピーユーティリティ··································
			ディスクフォーマットユーティリティ17
			クマップ設定18
	100000000000000000000000000000000000000		クマック <b>試足</b> クユーティリティプログラム中のエラーについて21
0 🛳			.ーティリティ··································
2무			- ティッティ ·································
			プリンタ CONFIG. Uty の実行前に ·······25
			BASIC コマンドによる印字方式の違い27
		The Control of the Co	プログラムの構成28
			プログラムの実行28
		510.400,0700.	プリンタのデータ設定29
	183		データの登録38
			コントロールコード入力メニューのフローチャート39
			{·······42
			out- 1 . Uty の使用法 ········45
			out-2. Uty の使用法 ······50
3章		7.0	・ツール
			<b>ードについて</b>
			キャラクタ定義モード
	1	1.2	外字全角定義モード
		1.3	外字半角定義モード
	2. 19	吏用手	·順······59
	2	2.1	概略
	2	2.2	初期設定61
	2	2.3	操作キーの説明63
	2	2.4	キャラクタ定義モードにおけるパターンの作成65
	2	2.5	外字全角モードにおけるパターンの作成70
	2	2.6	外字半角モードにおけるパターンの作成71
	2	2.7	パターン・データ・ファイルの作成72
	2	2.8	プログラム終了73
	3. 5	定義し	たPCGの利用法
			キャラクタ定義モードで作成したパターンの表示方法73
			外字全角モードで作成したパターンの表示方法75
			外字半角モードで作成したパターンの表示方法76
			SAMPLE " の使用法 ········78
		922124702	"外字 SAMPLE"設定データの表示方法 ······78
			"外字SAMPLE"の設定データ ·········79
			73 M

## ユーティリティプログラム

マスターディスクには、各種のユーティリティプログラムが登録されています。ファイル名を確認 するには、次のようにします。

マスターディスクをフロッピーディスクドライブのに入れて

FILES"0:"

と入力してください。

```
"0:BASIC CZ8FB02.Sys"
Bin*
Bin*
      "0:BASIC CZ8FB01.Sys"
      "0:BASIC CZ8CB01.Sys"
Bin*
Asc*
      "0:音訓
                 変換.DIC"
      "0:Start up
Bas
                     .Bas"
      "0:Start up data.Sub"
Asc
Bas
       "0:7°リンタ CONFIG .Uty"
      "0:Print out-1 .Uty"
Bas*
Bin*
       "0:Print out-1 .Obj"
       "0:Print out-2 .Uty"
Asc*
       "0: DEFCHR TOOL 2.ULy"
Bas*
Bas*
       "0:外字 SAMPLE .Fnt"
Bas*
       "0: DEVICE DUMP .Bas"
       "0: FORMAT & COPY. ULy"
Bas*
       "0:DISK SYSGEN .Uty"
Bas*
                                 Bin …機械語プログラム (バイナリー形式)
Bas*
       "0:HD FORMAT
                    .Uty"
                                 Asc …BASICプログラム (アスキー形式)
Bas*
       "0:HD MAP
                    .Uty"
       "0:DISK UTILITY .Obj"
Bin*
                                 Bas …BASICプログラム (中間コード形式)
```

## ユーティリティプログラムの内容

ファイル名	プログラム名	内容
1 .FORMAT & COPY.Uty	ディスクフォーマット・ コピー	フロッピーディスクのフォーマッ ティングおよびコピーを行ないま す。
2.DISK SYSGEN.Uty	ディスク・タイプの設 定・システムコピー	5 インチ、8 インチのディスクタイプを設定し、システム(SHARP HuBASIC)のコピーを行ないます。
3.HD FORMAT.Uty	ハード ディスクフォー マット	ハードディスクのフォーマッティン グを行ないます。
4.HD MAP.Uty	ハードディスク領域の確 保および解除	ハードディスクの領域の分割および 分割の解除を行ないます。

5.DEVICE DUMP.Bas	デバイス内容の表示	デバイス(ディスク、外部メモリ等) の内容をレコード単位で表示しま す。
6.プリンタ CONFIG.Uty	プリンタ・コントロー ル・コードの設定	各種プリンタのコントロールコード を設定します。
7 .Printout-1 .Uty	プリンタ出力の書式設定	プリントアウトの縦書き、横書き、 文字サイズ、改行幅の設定を行ない ます。
8 .Print out-2 .Uty	プリンタ出力設定サブプ ログラム群	プリンタアウトの設定を行なうため のサブプログラム群です。
9.DEFCHR TOOL 2.Uty	PCG,外字の設定	PCGへの設定および外字の設定を行 ないます。
10.外字SAMPLE.Fnt	外字のサンプル	PCGに外字の例を設定します。
ユーティリティで使用するサブラ	プログラム	
ファイル名	pt.	容

ファイル名	内容
1 .DISK UTILITY.Obj	ユーティリティ・プログラム1~3を実行する時に使用する機械
	語サブルーチンです。
2 .Start up data.Sub	"プリンタCONFIG. Bas"で設定したプリンタコントロール・
	コードのデータが登録されています。
3.Start up.Bas	各種初期設定の他、"Start up data.Sub"に登録されているコ
	ントロール・コードの設定を行ないます。
4. Print out-1. Obj	" Print out-1. Uty " を実行する際に使用する機械語サブルーチンです。
	2 ( 9 0

なお、各Obj(オブジェクト)プログラムは、BASICプログラムのサブルーチンや、データ登 録用のプログラムですので、単体では使用できません。

また、アスキー形式のプログラムは、MERGE命令を使用して他のプログラムの一部として使 用可能です。

# 1章

# ディスクユーティリティ

#### 概要

ディスクユーティリティは次のように構成されています。

- ①FORMAT&COPY. Uty (BASICプログラム)
  - ディスクのフォーマット、ディスクのコピーを行ないます。
- ②DISK SYSGEN. Uty (BASICプログラム)
  - ディスクタイプの設定とシステム(SHARP HuBASIC)のコピーを行ないます。
- ③HD FORMAT. Uty (BASICプログラム)
  - 5インチハードディスク(容量10Mバイト)のフォーマットを行ないます。
- 4HD MAP.Uty
- (BASICプログラム)
- 5インチハードディスク(1 ∅ Mバイト)の領域の確保および解除を行ないます。
- ⑤DISK UTILITY. O bj (機械語プログラム)
  - ①~③の各BASICプログラムが必要とする機械語プログラムが格納されています。

#### 使用法

ディスクユーティリティを使用するには、実行したい内容のBASICプログラムを実行します。 たとえばディスクのフォーマットを実行したいなら

RUN"0: FORMAT & COPY. Uty" [

と入力します、各プログラムを実行した直後の画面は次のようになります。

<FORMAT & COPY.Utyの場合>

\* Disk Utility \*

1 · · · Format

2 · · · Copy all

3 • • • 終了

メニュー番号を入力してください。

## \* Disk Utility \*

- 1 · · · Disk type 設定
- 2 · · · System Copy
- 3 • 終了

メニュー番号を入力してください。

< H D F O R M A T . U t y の場合>

## \*\*Hard Disk Format\*\*

ドライブ番号を入力してください。(0-3)? ■

<HD MAP.Utyの場合>

## \*\* Hard Disk Map \*\*

ハードディスクのドライブ番号を入力してください。(0-3)? 0

デバ	イス名	ディスクタイプ
3インチ or	0:	両面倍密度(2D)
5インチ	٧.	両面倍密度倍トラック(2DD)
フロッピー	, ,	両面高密度(2HD)
ディスク	3:	両面高密度(2HD/標準フォーマット)
8インチ	F0:	両面倍密度(2D-256)
フロッピー	5	両面倍密度(2D-256/標準フォーマット)
ディスク	F 3:	片面単密度(IS-128/標準フォーマット)
5インチ	HD0:	
ハード	HD3:	10Mバイト
ディスク		
	EMM0:	
外部メモリ	5	増設RAM 320Kバイト
	EMM9:	

## 1 FORMAT&COPY. Utyの使用法

#### 1.1 フォーマットプログラム

BASICで3インチ、5インチおよび8インチフロッピーディスク、5インチハードディスクを使用してデータの読み出し/書き込み動作を行なう場合は、ディスク上のアドレス情報(ヘッド番号、シリンダー番号、セクター番号)を基にしてデータの格納場所を検索し実行します。そのためにはディスク上にこのアドレスを割り付ける(ディスクの1次初期化)必要があります。この動作をするプログラムが FORMAT Utilityです。

FORMAT Utilityでのディスクの初期	期化は、次の状態になります。
-------------------------	----------------

	ヘッド番号	シリンダー 番 号	セクター 番 号	ディスクタイプ	備 考
3 インチ	0~1	0 ~39	1~16	両面倍密度(2D)	
or	0~1	0~79	1~16	両面倍密度倍トラック(2DD)	
5 インチ フロッピー	0~1	0 ∼76	1~26	両面高密度(2HD)	
ディスク	0~1	0~76	1~26	両面高密度(2HD/標準フォーマット)	ヘッド0 シリンダー0 セクター1~26 単密度
8インチ	0~1	0~76	1~26	両面倍密度(2D-256)	
フロッピー	0~1	0~76	1~26	両面倍密度(2D-256/標準フォーマット)	ヘッド0 シリンダー0 セクター1~26 単密度
ディスク	0	0~76	1~26	片面単密度(1S-128/標準フォーマット)	
5 インチ ハードディスク	0~3	0~305	1~33	10Mバイト	HD FORMAT. Utyでサポート

ディスクの初期化には、ディスク上にアドレスを割り付ける一次初期化と、本機のBASICでのディスク管理用のシステムフォーマット(二次初期化)がありFORMAT Utilityでは同時に行なっています。

- 5インチ・8インチフロッピーディスクタイプの標準フォーマット以外および、5インチハードディスクは全シリンダー256バイト/セクター倍密度でフォーマットします。
- 5インチ2HD/標準フォーマットおよび8インチ2D-256/標準フォーマットは、

8インチ1S-128/標準フォーマットは全シリンダー128バイト/セクター単密度でフォーマットします。

ただし5インチ両面高密度および8インチの両面倍密度ディスクは標準フォーマット化し、市販されていますのでBASICのINIT命令でシステムフォーマットのみを実行して使用すると簡単です。

システムディスクをフロッピーディスクドライブのに入れて


1) RUN"0: FORMAT & COPY. Uty" [4]

と入力してください。メニュー画面から10キーを押しますと、

## ドライブ番号を入力してください。(0-3)? 1

と、フォーマットを行なうドライブ番号(5(3)インチ、8インチ)を聞いてきますので、ドライブ番号の~3を入力しよりキーを押します。

②ドライブ番号を入力しますと、フォーマットが可能なディスクタイプが次のように表示されます。たとえば1回とすると、



と聞いてきますので、入力したドライブ番号に対応したディスクタイプの番号を入力し、 
します。

③ディスクタイプを入力します。たとえばの口とすると、

ドライブ1のディスクを 両面倍密度(2D) にフォーマットします。

と入力したディスクタイプの確認のメッセージが表示されます。

④次に、指定されたドライブのディスクタイプの設定と、入力したディスクタイプが同じであれば、

## ★ 5(or3)インチのドライブ1にフォーマットするディスクを入れてください。


と表示されますので、指定したディスクタイプに合ったディスクを入れてください。違ったディスクを入れますとエラー発生の原因となりますので注意してください。(たとえば、両面倍密度倍トラックのディスクタイプで両面倍密度のディスクを使用するような時)

(5)そして、

## フォーマットを開始しますか。(Yes or No)?

と聞いていますので、ドライブ番号、ディスクタイプにあやまりがないことを確認し、フォーマットを開始してもよいなら**Y**キーを押し、メニュー画面に戻りたいなら**N**キーを押します。

⑥フォーマットが開始されますと、画面に棒グラフとトラック番号が表示され、現在のフォーマット状況を知ることができます。



フォーマットは、一次初期化→データの検査→二次初期化(システムフォーマット)の順で行なわれます。

※8インチ片面単密度の二次初期化(システムフォーマット)は行なわれません。

7フォーマットが終了しますと、

## フォーマットが終了しました。 もう一度 フォーマットをしますか。(Yes or No)?

と聞いていますので、**Y**キーを押すことにより、①の表示に戻り、次のディスクのフォーマットを行なうことができます。また、**N**キーを押すことによりメニュー画面に戻ります。

#### 1.2 コピーユーティリティ

ディスクに記録されているファイルは、ユーザーの誤操作(必要なファイルをKILLしてしまっ た)、もしくはハードウェアのトラブル(ディスクにデータ書き込み中に停電してしまった)により、 いつ壊れて使えなくなってしまうかわかりません。そこで重要な情報が記録されへいるディスクは、 定期的にコピー(バックアップ)を作っておき、不意の事故に備える必要があります。このような、 ディスクのコピー(バックアップ)を作るユーティリティが、コピーユーティリティです。

コピーユーティリティは、原本のディスクと全く同じコピーを作りますので、容量の違うディス クどうしのコピー(8インチ両面倍密度のディスクのコピーを5インチ両面倍密度のディスクに作 成するようなこと)は、できません。

コピーユーティリティが使えるディスクタイプの組み合せは、次のようになります。

原本のディスク	コピー作成のディスク
5(3)インチ両面倍密度	5(3)インチ両面倍密度
	320Kバイト外部メモリ
5インチ両面倍密度倍トラック	5インチ両面倍密度倍トラック
5インチ両面高密度	5インチ両面高密度
	8インチ両面倍密度
5インチ両面高密度(標準フォーマット)	5インチ両面高密度(標準フォーマット)
	8インチ両面倍密度(標準フォーマット)
8インチ両面倍密度	5インチ両面高密度
	8インチ両面倍密度
8インチ両面倍密度(標準フォーマット)	5インチ両面高密度(標準フォーマット)
	8インチ両面倍密度(標準フォーマット)
320Kバイト外部メモリ	5インチ両面倍密度
	320Kバイト外部メモリ

#### 使用法

①フォーマットプログラムでフォーマットされたディスクを用意します。

RUN" 0: FORMAT & COPY. Uty" (2)

と入力してください。メニュー画面で[2]キーを押しますと、次のような画面表示となります。

\*\*\* Copy Utility \*\*\*

ソースデバイス名を入力してください。 ・・・ デバイス名=8:

使用可能なデバイス名は以下のとおりです。 **2:** -3: **F0:** -F3:

EMM0:-EMM9:

## ソースデバイス名を入力してください。

・・・ デバイス名=1

と、原本のディスクを入れるとデバイス名をきいてきますので、原本のディスク(書き込み禁止 状態にしておくとよい)をドライブに入れ、そのデバイス名を入力します。(たとえば、5インチドライブに1に原本のディスクを入れたなら1つします。)なお、画面に表示されているデバイス名でよいならします。のみ押してください。

②デバイス名を入力しますと、

## ★ 使用ディスクのタイプは、 5(or3)インチ両面倍密度(2D)です。

と、①で入力したデバイスタイプの設定状況が表示されますので、原本のディスクタイプと同じであることを確認してください。

③次に、

## コピーを作成するデバイス名を入力してください。・・・ デバイス名=1:

と、コピーを作成するディスクを入れるデバイス名を聞いてきますので、コピーを作成するディスク(フォーマットが完了した新しいディスク、もしくはデータを書きかえてもよいディスク)を、ドライブに入れ、(ドライブ1基でのコピーの場合は、まだ入れないでください。)そのデバイス名を入力し、 キーを押します。なお、画面に表示されているデバイス名でよいなら キーのみ押してください。

④2つのデバイス名の入力ができ、かつ指定された2つのデバイスのディスクタイプの設定が一致したとき、

## コピーを開始しますか。(Yes or No)?

と聞いていますので、ディスクおよびデバイスをよく確認し、コピーを開始してよいなら、**Y**キーを、コピーユーティリティを終了しメニュー画面に戻りたいなら**N**キーを押してください。

- ⑤ ④で Y キーを押すことによりコピーが開始されます。以下、デバイス名の指定方法(ドライブ 2 基でのコピーとドライブ 1 基でのコピー)により操作が違ってきます。
- (I)違うデバイス名どうしのコピー(ドライブ2基でのコピー)の場合

## コピー実行中"β:"→"1:"

メッセージがフラッシング表示され、原本のディスクからのデータ読み込みおよびコピー作成 ディスクのデータ書き込み、データ検査が自動的に行なわれます。コピーが終了すると、

## コピーが終了しました。

とメッセージ表示されます。

(Ⅱ)同じデバイス名どうしのコピー(ドライブ1基でのコピー)の場合、

( | | | ) - 1

## コピー実行中"0:"→"0:"

というメッセージがフラッシング表示されます。

(Ⅱ)-2 そして、

## 原本のディスクをドライブに入れたなら、②のキーを押してください。

と表示されますので原本のディスクを指定したドライブに入れ、**〇**キーを押します。すると、 コンピュータ本体へのディスクのデータ読み込みが開始されます。

(Ⅱ)-3 データの読み込みが終了すると今度は、

## コピーを作成するディスクをドライブに入れたなら、1 のキーを押してください。■

と、表示されますので、コピーを作成するディスクを指定したドライブに入れ、 1 キーを押します。すると、コンピュータ本体に記憶された原本ディスクのデータが、コピーを作成するディスクに書き込まれ、次のデータの検査が開始されます。

( $\blacksquare$ )-4 データの書き込み検査が終了しますと、また、( $\blacksquare$ )-2の表示に戻りますので先ほどと同様の操作を行ないます。すると今度は、( $\blacksquare$ )-3の表示がされますので先ほどと同様の操作を行ないます。以後( $\blacksquare$ )-2と( $\blacksquare$ )-3の操作を、

## コピーが終了しました。

の表示がされるまで操り返し行なってください。

なお(Ⅱ)-2と(Ⅱ)-3の操作の操り返しは、ディスクタイプにより次のようになります。

ディスクタイプ	(Ⅱ)-2と(Ⅱ)-3の操作の回数
5(3)インチ両面倍密度	8回
5インチ両面倍密度倍トラック	16回
<ul><li>5インチ両面高密度</li><li>5インチ両面高密度(標準フォーマット)</li><li>8インチ両面倍密度</li><li>8インチ両面倍密度(標準フォーマット)</li></ul>	220

⑥以上のような操作でコピーを1部作成することができました。コピーが終了しますと、画面に 終了の表示とともに、

## もう一度コピーをしますか。(Yes or No)?

という表示がされます。この時**Y**キーを押すと、①の表示に戻りコピーを続けることができ、 **N**キーを押すとメニュー画面に戻ります。

## 2 DISK SYSGEN. Utyの使用法

## 2.1 ディスクタイプ設定ユーティリティ

本ユーティリティは、5(3)インチドライブ 0~3、8インチドライブ 0~3の各ドライブのディスクタイプの設定および確認を行なうためのユーティリティプログラムです。ディスクタイプの設定は、BASICのDEVICE命令においても設定可能となっていますが、(たとえば、5インチドライブ 1を両面倍密度倍トラックのディスクタイプに設定するには、DEVICE 1:1 と入力します。)、本ユーティリティではディスクタイプの設定を簡単なキー操作で行なえ、また現在のディスクタイプの設定状況を容易に知ることができます。

#### 使用法

①システムディスクをフロッピーディスクドライブ () に入れて

RUN" 0: DISK SYSGEN . ULy" [2]

と入力してください。メニュー画面で11キーを押しますと、

## \*Disk Type設定 Utility\*

のような画面となります。

2

## 5(or3)インチのドライブOのディスクタイプは ?


と聞いてくるので、ドライブ∅のディスクタイプを設定変更するなら、

 0 ・・ 両面倍密度(2D)
 2 ・・ 両面高密度(2HD)

 1 ・・ 両面倍密度倍トラック(2DD)
 3 ・・ 両面高密度(2HD/標準 7ォーマット)

のメニューより設定したいディスクタイプの番号を選んで入力します。 たとえば、1キーを押します。


#### ③入力後は、



のように、ドライブのの反転がドライブ1に移動し、ドライブのの設定状況が先ほど入力したディスクタイプの表示(例では両面倍密度倍トラック)に変わります。そして、この時点では、ドライブ1のディスクタイプの設定が可能な状態となっています。このように、現在の設定状況の表示で反転表示されているドライブ番号が、ディスクタイプの番号を入力することによりディスクタイプの設定を変更することができます。また、反転しているドライブ番号は、カーソルコントロー

ルキー
①
②を使って移動することができますので、ディスクタイプの設定を行ないたいドライブ番号に反転表示を移動させ、そこのドライブのディスクタイプのみ変更することもできます。

④ C キーを押しますと、8 インチの設定画面に移ります。設定方法は、5(3)インチの場合と全く同じです。再び5(3)インチの設定画面に戻すには C キーを押します。



⑤ **ESC** キーを押しますと、本ユーティリティを終了しメニュー画面に戻ることができます。ディスクタイプの設定変更後は、設定状況をよく確認し本ユーティリティを終了してください。設定変更をまちがえますと、正常なディスクの読み、書きができなくなるばかりでなく、ドライブの故障の原因となります。

## 2.2 システムコピーユーティリティ

このユーティリティはSHARPHuBASIでをディスクに登録し、BASICの起動を、このディスクで行なえるようにするものです。ただし、最後に登録されたBASICが起動します。

なお、このユーティリティでサポートしているディスクタイプは以下のようになります。

- 5インチ両面倍密度
- 5インチ両面倍密度倍トラック
- 5インチ両面高密度
- 5インチ両面高密度(標準フォーマット)
- 8インチ両面倍密度
- 8インチ両面倍密度(標準フォーマット)
- 5インチハードディスク(容量1 Ø Mバイト)

※SHARP HuBASICとは次のものを指します。

CZ-8FBØ2·····X1 turboディスクBASIC

CZ-8FB01.....X1 ディスク BASIC

CZ-8CBØ1 ·····X1 カセット BASIC

#### 使用法

システムディスクをフロッピーディスクドライブのに入れて

RUN" 0: DISK SYSGEN . Uty" (2)

と入力してください。メニュー画面で2キーを押すと、次のような画面表示となります。

\*System Copy Utility\*

システムを読み込むデバイス名を入力してください。・・・ デバイス名=鄭

使用可能なデバイス名は以下のとおりです。 0:-3: F0:-F3: HD0:-HD3:

(1)

システムを読み込むデバイス名を入力してください。・・・ デバイス名=W:

と、システム(SHARP HuBASIC)をどのデバイスから読み込みますかと聞いてきますの で、システムの入っているディスクをドライブに入れ、そのデバイス名を入力し、ローキーを押 します。なお、画面の表示されているデバイス名でよいならします。

(2)デバイス名を入力しますと

★ ディスクタイプは、 5(or3)インチ両面倍密度(2D)です。 システムの入っているディスクをデバイス ②: に入れておいてください。

と、入力したデバイスのディスクタイプの設定状況と、システムの入っているディスクをドライ ブに入れなさいと表示されますので、ディスクおよびドライブをよく確認してください。

③次に

システムの読み込みを開始しますか。(Yes or No)?

と、システム(SHARPHuBASIC)をコンピュータ本体に読み込み、開始するなら $\mathbf{Y}$ キーを、メニュー画面に戻りたいなら $\mathbf{N}$ キーを押します。

④③においてYキーを押します。

## \*System Copy Utility\*

ディスクに作成可能なシステムは、以下のとおりです。

1 · · · BASIC CZ8FB02.Sys 2 · · · BASIC CZ8FB01.Sys 3 · · · BASIC CZ8CB01.Sys 4 · · · 終了

どのシステムを読み込むか番号を入力してください。

と、どのシステムを読み込みますかと聞いてくるので、自分の読み込みたいシステムにつけられている番号のキーを押します。また、終了のキーを押しますと何もしないでメニュ画面に戻ります。

たとえば1キーを押して1を選択します。

⑤システムの読み込みが開始されます。

## システム(BASIC CZ8FBO2. Sys)読み込み中

と、しばらくの間フラッキング表示され、次に画面が次のように変化します。

\*System Copy Utility\*
システムを傾するデバイス名を入力してください。・・・デバイス名=**1**:

使用可能なデバイス名は以下のとおりです。 **0:**-3: F**0:**-F3: HD**0:**-HD3:

## システムを作成するデバイス名を入力してください。・・・ デバイス名=1:

と、システム(SHARP HuBASIC)をどのデバイスに作成するかを聞いていますのでシステムを作成するディスクをドライブに入れ、そのデバイス名を入力します。画面に表示されているデバイス名でよいならました。

(7)デバイス名を入力しますと、

## ★ ディスクタイプは、 5(or3)インチ両面倍密度(2D)です。 システムを作成するディスクをデバイス 1: に入れておいてください。

と、入力したデバイスのディスクイプの設定状況と、システム作成するディスクをドライブに入れなさいと表示されますので、ディスクおよびドライブをよく確認してください。

8

## システムの書き込みを開始しますか。(Yes or No)?

と、システム(SHARPHuBASIC)をディスクに作成してよいですかと聞いていますので、書き込みを開始してもよいなら $\mathbf{Y}$ キーを、メニュー画面に戻りたいなら $\mathbf{N}$ キーを押してください。

⑨⑧においてYキーを押しますと、

## システム(BASIC CZ8FB02. Sys)作成中

と表示され、システムのディスクへの書き込みが開始されます。 もし、すでに何らかのシステムがディスクに存在していますと、

すでにシステム(BASIC CZ8FBØ1)が存在しています。

新たにシステムを作成しますか。(Yes or No)?

と表示され、システムを新たに作成したいなら $\mathbf{Y}$ キーを押すことによりシステムの書き込みが開始されます。またメニュー画面に戻りたいなら $\mathbf{N}$ キーを押します。

そして、システムの書き込みが終了しますと、

## システムの書き込みが終了しました。

と表示されます。

- ※新システムと旧システムのファイル名が違うときは、旧システムのデータは残ったままに なりますので、再度本ユーティリティにより旧システムを登録することができます。
- 10以上のような操作でシステム(SHARP HuBASIC)をディスクに登録することができました。

画面には、

## もう一度システムコピーをしますか。(Yes or No)?

と表示されますので、「Yキーを押すことにより、⑥の状態に戻り、再度システム(SHARP HuBASIC)を次のディスクに登録することができます。また、「Nキーを押すことによりメニュー画面に戻ることができます。

## 3 ハードディスクフォーマットユーティリティ

フロッピーディスクにフォーマットが必要なように、ハードディスクもフォーマットしないと使用することができません。本ユーティリティは、5インチハードディスク(容量10Mバイト)をフォーマット(一次初期化)するユーティリティですが、BASIC用にシステムフォーマットはしません。よって本ユーティリティ実行後、HDMAP.Utyというファイル名のユーティリティを実行し、BASIC用にハードディスクの領域の確保を行なわないとBASICでハードディスクを使用することはできません。

①システムディスクをフロッピーディスクドライブ ∅に入れて、

RUN"0:HD FORMAT .Uty"

と入力してくだい。

## ドライブ番号を入力してください。(0-3)? ■

とフォーマットを行なうドライブ番号を聞いていますので、ドライブ番号 Ø~3を入力しします。

たとえば、00とします。

②ドライブ番号を入力しますと、


## ハードディスクのドライブ ()をフォーマットします。

とメッセージ表示され、次に、

## フォーマットを開始しますか。(Yes or No)?

と聞いてきますので、ドライブ番号にあやまりのないことを確認し、フォーマットを開始してもよければ「Yキーを押し、本ユーティリティを終了したいなら「Nキーを押します。

③フォーマットが開始されますと、画面に棒グラフとトラック番号が表示され、現在のフォーマット状況を知ることができます。



(4)フォーマットが終了しますと、終了の表示とともに

## ハードディスクのマップ設定を行なってください。

とメッセージ表示されます。(このままだとBASICでハードディスクを使用できません。)そして、

## もう一度 フォーマットをしますか。(Yes or No)?

と聞いてきますので、フォーマットをもう一度行ないたいなら**Y**キーを押し、本ユーティリティを終了したいなら、**N**キーを押してください。

## 4 ディスクマップ設定

本ユーティリティは、容量 1 0 Mバイトの5 インチハードディスクを 1 Mバイトの領域 1 0 個 に分割し、このハードディスク上で各領域の未使用領域ごとにファイル管理に使用する O S (B A S I K と B A S I C 以外のシステム)を指定(領域確保)したり、O S で使用する為に確保されている領域を未使用領域に指定(使用領域解除)したりするためのユーティリティです。また、各領域がどのように使用されているかを確認することもできます。このようにハードディスクの記録領域を

分割管理することにより、1台のハードディスクに、BASICで管理するファイルとBASIC以外のシステム(たとえばCP/M)で管理するファイルを共存させることができ、ハードディスクの使用効率を上げることができます。

※1 ∅の領域の正確な容量は以下のとおりです。

領域  $1 \sim 9$  250クラスター 256× $16\times 250=1024000$ バイト 領域 10 254クラスター 256× $16\times 254=1040384$ バイト 使用領域を解除する場合は、その領域上にファイルが存在していない時に限ります。

①システムディスクをフロッピーディスクドライブ () に入れて


RUN"0:HD MAP .Uty"

と入力してください。

## ハードディスクのドライブ番号を入力してください。(0-3)? 0

と、どのドライブ番号のハードディスクの領域の設定もしくは確認をしますかと聞いていますので、ハードディスクのドライブ番号を入力します。なお、画面表示のドライブ番号でよいならます。のみ押します。

②ドライブ番号を入力しますと、



のような画面(例はフォーマットした直後のハードディスク)となり、


## 領域 1は、何に使用しますか?■

ときいてきますので、領域指定を行ないたいなら、

## O ··· Basic 1 ··· 他のOS 2 ··· 使用領域解除

のメニューに対応する番号キーを押します。すなわち、領域をBASICとして使用したいなら 1キーを未使用としたいなら 2キーを押します。

③領域の指定をしますと、



のような表示となり、先ほど指定した領域がどのように使用されるか表示されます。(たとえば BASICで使用すると指定した場合は、領域を示している四角が黄色で塗られます。) そして、現在どの領域を、領域指定するかを示す領域番号のフラッシング表示が、右に移動し、(例では、領域2に移動しています。)次の領域の指定を待ちます。すなわち、画面の上のメッセージは、

## 領域 2は、何に使用しますか?■

と表示されています。

- 注) すでにBASICで領域確保されている領域を他のOSで領域確保したい場合、あるいは その逆を行ないたい場合は、一度使用領域の確保解除を行なってから領域の確保を行なっ てください。(しかし、あるファイルがその領域を使用中であると使用領域解除できません。)
- ④なお、カーソルコントロールキー□□を使用し自分が領域指定を行ないたい領域番号にフラッシグ表示を移動させ、領域指定を行なうこともできます。
- ⑤領域指定が完了しますとMキーを押してください。すると、

## ディスクマップ設定を開始しますか。(Yes or No)?

と、メッセージが表示されますので、ハードディスクに設定情報を書きたいなら**Y**キーを押してください。なお、**N**キーを押しますと本ユーティリティを終了します。

⑥ディスクマップ設定が開始されますと、

## マッピング実行中

とフラッシング表示され、ハードディスクにデータの書き込みが開始されます。

⑦ハードディスクにデータの書き込みが終了しますと、終了のメッセージとともに、

## もう一度設定を行ないますか。(Yes or No)?

と、再度ディスクマップを設定しますかと聞いてきますので、Yキーを押すことにより、①に戻り再度設定を行なうことができ、Nキーを押すことにより、本ユーティリティを終了します。

## 5 ディスクユーティリティプログラムの中のエラーについて

1

## ディスクタイプが違います。

(ディスクタイプが違います。)

原因	対策
<ul> <li>ディスクユーティリティで使用しようとした ディスクタイプと、すでに設定されたドライ ブのディスクタイプの設定が違うとき。(たと えば、ドライブのが両面倍密度に設定され、ド ライブ1が両面高密度に設定されているとき、 の:と1:でコピーユーティリティを実行し ようとしたとき)</li> </ul>	<ul><li>ディスクタイプが合うように、デバイス名を 選択する。</li><li>ディスクタイプの設定をやり直す。</li></ul>

2

## このディスクタイプでは、コピーができません。

(このディスクタイプではコピーができません。)

## このディスクタイプでは、システムコピーができません。

(このディスクタイプではシステムコピーができません。)

原因	対策
<ul><li>▶ ドライブのディスクタイプの設定がディスク ユーティリティでサポートされていない。</li></ul>	●他のデバイス名を指定する。
- / 1 / / 1 C / 1 T C / 1 C V · 2 V · 6	●ディスクタイプの設定をやり直す。

## エラーが発生しました。人出力装置を確認してください。

(エラーが発生しました!!入出力装置を確認してください。)

原因	対策
<ul><li>●ディスクがドライブに入ってない、または、 正しく入っていない。</li></ul>	●ディスクを正しくドライブに入れる。
● 入出力装置の電源が入っていない。	<ul><li>システムの電源を切り、再度システムの起動 を行なう。</li></ul>
●入出力装置のケーブルが接続されていない。	<ul><li>●システムの電源を切り、ケーブルを接続し、 再度システムの起動を行なう。</li></ul>
<ul><li>接続されていない入出力装置でコピーを実行 しようとした。</li></ul>	●接続されている入出装置でコピーを実行する。

4

## エラーが発生しました。 書き込み禁止状態になっています。

(エラーが発生しました!!書き込み禁止状態になっています。)

原因	対策
<ul><li>●ディスクユーティリティを実行するディスクが、書き込み禁止になっている。</li></ul>	●書き込み禁止状態を解除する。

(5)

## エラーが発生しました! コピーできません。

(エラーが発生しました!!コピーできません。)

## エラーが発生しました!、フォーマットできません。

(エラーが発生しました!!フォーマットできません。)

## エラーが発生しました。

(エラーが発生しました!!マッピングできません。)

原因	対策
●フォーマットしていないディスクを使用した。	●ディスクをフォーマットする。
<ul> <li>▶ドライブのディスクタイプの設定が、使用しているディスクのディスクタイプと違う。(例えば5インチ両面高密度に設定されたドライブに、5インチ両面倍密度のディスクを入れた)</li> </ul>	<ul><li>ディスクタイプが合うデバイス名を選択する。</li><li>ディスクタイプの設定をやり直す。</li></ul>
<ul><li>●使用しているディスクにキズ、汚れがあり、 正常に読み書きできない。</li></ul>	●他のディスクを使用する。

# ★システムコピーユーティリティのみのエラーシステムがみつかりません。

原因	対策
●ディスクからシステム(SHARP HuBASIC) を読み込もうとしたが、ディスクにシステム、 が登録されていない。	<ul><li>●システムが登録されているディスクを用意する。</li></ul>

## システムを書き込むスペースがありません。

原因	対策
●ディスクにファイルが多く存在しており、シ	●他のディスクを用意する。
ステムを書き込むスペースがない。	

## ディスクがシステムフォーマットされていません。

(ディスクがシステムフォーマットされていません。)

原因	対策
●ディスクがBASIC 用にシステムフォーマットされていない。	●システムフォーマットをする。(フロッピーディスクであればINIT命令を実行し、ハードディスクであれば、HD FORMAT. Utyのユーティリティを実行する)

## ★ディスクマップ設定ユーティリティのみのエラー

## 領域米は、すでに確保されています。

(領域米は、すでに確保さています。)

原因	対策
●すでにBASICで領域確保されている領域を他 のOSで領域確保を行なおうとした、あるい は、その逆を行なおうとした。	<ul><li>●確保されている領域を一度使用領域解除し、 その後領域確保を行なう。</li></ul>

## エラーが発生しました!! 領域 \*は、使用領域解除できません。

(エラーが発生しました!!領域米は、使用領域解除できません。)

原因	対策
<ul><li>すでに確保されている領域を使用領域解除しようとしたが、その領域にファイルが存在するため、使用領域解除できない。</li></ul>	●その領域にあるファイルを消去する。

(注) \*は1~ ∅の数字を表現しています。

#### (注意)

- ●システムを登録した後に、INIT命令で初期化したディスクやシステムファイルをKILLしたディスクを、システム読み込みディスクとして使用しないでください。。
- ●システムファイルは重要なファイルですので、KILLしてしまわないように注意してください。

# プリンタユーティリティ

## 1 プリンタCONFIG.Uty の使用法

## 1・1 プリンタCONFIG.Uty の実行前に

現在プリンタは各社から多くの機種が発売されています。ところが、プリンタごとにコントロールコードが異なるため、結局コンピュータの機種によって使用可能なプリンタが限られてしまい、 純正機種しか使用できないのが現状です。


本機はプリンタインターフェイスとして、セントロニクス社準拠のものを採用しています。従って、セントロニクス社準拠のドットプリンタはほとんど接続できますが、純正プリンタ以外を使用する場合には、そのプリンタにあったコントロールコードを使用しなければなりません。 そこでこのプログラムは、ご使用しているプリンタにコンピュータのプリンタ・コントロールコードを適合させるために作成されたものです。プログラム実行後は、プリンタに関するBASICコマンドが、特別な操作をしなくても使用できる様になります。

ただし、純正以外のプリンタには次のような条件が必要です。

#### 〈 純正以外のプリンタをご使用の場合 〉

- ●ご使用のプリンタインターフェイスがセントロニクス社準拠のものでなければ使用できません。
- H C O P Y ステートメントで画面コピーをとるためには、次の3つの条件が必要です。
  - (1)8ビットのビットイメージ印字コードがある。
  - (2)このモードでプリンタの1行のドット数が640ドット/行以上ある。
  - (3)8ドット単位の改行が可能である。
- LLIST, LLIST米, LPRINT, LFILESで漢字まじりのリストやメッセージを出力するには、次の2つの条件のうち1つが満たされる必要があります。
  - (1)漢字プリンタである。
  - (2)8ビットのビットイメージ印字コードがあり、かつ%あるいは%ドット単位の改行が可能である。

以上の機能が必要な理由は画面コピーの場合、プリンタはコンピュータから送られてきたデータをビットイメージとして受け取り、印字します。従って、ビットイメージ印字コードのないプリンタは画面コピーができません。また、コンピュータから送られてくるデータは8ビットですから、8ビット以外のビットイメージ印字コードも使えません。そして正しい画面コピーをとるためには、コンピュータ画面の横方向のドット数640ドットに合わせてプリンタも640ドット/行以上が必要です。そして、図1に示すように行間にすきまができないよう、8ドット単位の改行が可能なプリンタが要求されます。



- 注1) 画面コピーを行なう命令には次のものがあります。
  - ①HCOPYステートメント (例:テキスト画面の画面コピー:HCOPY (回)
  - ② COPY キー (例:テキスト画面の画面コピー: SHIFT + COPY )
- 注2) プリンタによっては、ドット対応グラフィックコード、グラフィックコード、イメージ印字 コード、8 ビットドット列等と表現している場合があります。

本書では、以後ビットイメージ印字コードと表現します。

注3) ここでいう漢字とは、漢字JISコードの文字を意味しており、全角文字のひらがな、カタカナ、アルファベット、記号を含みます。

#### 概要

次にプリンタユーティリティの概要について述べておきます。ディスクBASICでは通常BASICを読み込むと、プリンタのコントロール・コードがコンピュータのメモリ上に設定されます。 このコードを変更するために、ここでは、次のような方法をとっています。

- 1. ディスクBASICの読み込みが終わると、自動的に "Start up. Bas "というプログラムが実行されます。
- 2. このプログラムで、"Start up data. Sub"というファイル名で登録されているプリンタのコントロールコード・データをコンピュータのメモリ上に設定します。

"Start up data. Sub"の内容はプリンタユーティリティ("プリンタ CONFIG. Uty"というファイル名で登録されています)を実行することで、自由に変えることができます。

ユーティリティには、すでに19種類のプリンタコントロール・コードが登録されています。希望する機種がその中にある場合は、それを指定するだけでコンピュータのメモリにその機種に適合したコントロール・コードがセットされ、"Start up data. Sub"の内容を書きかえ、新しいBASICを作成することができます。希望する機種がない場合は、メニューに従って、コントロール・コードを入力していくことになりますが、多少、根気のいる作業になると思います。コントロール・コードを入力し終わると、プログラム中にDATA文として取り込まれ、再び機種を指定するメニューに戻ります。その時は、入力した機種名が新たに加わります。


#### 1.2 BASICコマンドによる印字方式の違い

本機のプリンタに関するBASICコマンドには次のようなものがあります。

(HCOPY, HCOPYn (Ø≦n≦4) LLIST, LLIST\*, LPRINT LFILES, LPOUT, CONSOLE#

LLIST, LLIST米, LPRINT, LFILESを実行して、漢字まじりのキャラクタを印字させる場合、本機は2種類の方法を採用しています。

- **コード印字**… プリンタに ASCII コード、JISコードを送って印字させる方法です。たとえば、 "A "なら(& H 4 1)、 "亜 "ならば(& J 3 0 2 1) のコードをプリンタに送り、プリンタはこのコードを受けて、コードに対応したプリンタ内の C.G.(キャラクタ・ジェネレータ)のパターンを印字します。コード印字で漢字を印字するには、当然漢字プリンタでなければなりません。
- ●ビットイメージ印字…HCOPYと同じ8ビットのビットイメージ印字機能を使って、コンピュータのC.G.にあるキャラクタのパターン・データをプリンタに送る方法です。この場合、プリンタC.G.に関係なく、コンピュータと同じパターンで印字することができます。この印字方法では、プリンタは2PASS印字を行ないます。これは図2に示すように、1回印字した後、半ドット改行してまた印字して、1行の文字が出来上がるものです。結局、1文字のドット数は最高縦16ビットになるため、漢字の印字が可能になります。そのために、イメージ印字によるキャラクタ印字では1/2ドット(なければ1/3ドット)単位の改行が可能なプリンタが必要になってきます。



このコード印字、ビットイメージ印字のメリット、デメリットは、次のとおりです。

#### 1.コード印字

メリット

- 1. 印字する文字パターンはプリンタ内のC.G.を使用するため、C.G.の文字パターンが24ドット×24ドットの場合、より正確な印字が可能である。
- 2. 印字速度が速い。(1 P A S S で行なう)

- デメリット 1. プリンタの漢字コードがJISコードと一致していなければならない。
  - 2. 純正プリンタ以外では C.G.のパターンがコンピュータと異なり、正確な印字ができない場合がある。

#### 2.ビットイメージ印字

- メリット 1. 漢字プリンタでなくても漢字が印字できる。
  - 2. コンピュータと全く同じ文字パターンで印字できる。
- デメリット 1. コンピュータが漢字モード (KMODE1) のとき2 PAS S印字を行なう ので、印字速度が遅くなる。
  - 2. 2 P A S S 印字を行なうので高い改行精度を持つプリンタが要求される。
  - 3. コンピュータの漢字パターン (16×16ドット) しか印字できない。

#### 1.3 プログラムの構成

このプログラムは大きく分けて2種類のメニューで構成されています。1つは、プリンタの各コントロールコードを登録するメニュー、もう一つは、登録したプリンタの機種名を指定することによって、そのプリンタに適合したコントロールコードをコンピュータに設定し、ディスクBASICにコードを登録するメニューです。

前者のメニューはさらに4つに分割されます。

- A) プリンタの基本的な機能(ビットイメージ印字ができるか等)を答える。
- B) ビットイメージ印字に関するコードを入力する。
- C) ビットイメージ印字で使用する改行コードに関するコードを入力する。
- D) コード印字(漢字モード)に関するコードを入力する。

4つのメニューのうち、A)は必ず表示されますが、B)~D)はA)で答えた内容によって表示される場合と、されない場合があります。

それでは、以下にメニューの解説をしていきます。ご使用のプリンタの取扱説明書のコントロール (制御) コード表およびコードの解説の項を参考にして、各コントロールコードを入力してください。

## 1.4 プログラムの実行


このプログラムは、マスターディスクの中に"プリンタ CONFIG. Uty"というファイル名で登録されています。マスターディスクをフロッピーディスクドライブのに入れて

RUN"0:7°יוציא CONFIG .Uty" إلى

と入力します。最初に、メニューを選択する画面が表示され入力待ちになります。表示内容は、

- 1. [A]-[S]…すでに登録してあるプリンタの機種名(付録42ページ参照)
- 2. [Z]…OTHER ご使用のプリンタが登録してある機種のいずれでもない場合、**Z** キーを 押します。登録するためのコントロールコード入力のメニューが始まり ます。

3. [ESC]…END ESC キーを押すとプログラムが終了します。



#### 1.5 プリンタのデータ設定

マスターディスク(BASICの入っているディスク)には、すでに純正プリンタCZ-8**00**Pに適合したコントロールコードが設定されているので、ディスクBASICを起動すると次の画面になります。

SHARP HuBASIC CZ-8FB02 Version1.0
Copyright (C) 1984 by SHARP/Hudson
Printer: CZ-800P

#### 〈 ご使用のプリンタが[A]~[S]にある場合 〉

- ① A~ Sのいずれかのキーを押します。
- ②指定のプリンタのコントロールコードが設定され、設定が終了すると次のように表示されます。

```
=== Configuration Completed ===
Master Disk こトカロク シマスカ ? (Y/N)
```

- ③メッセージに応じて Y か N のキーを押してください。
  - ●Yを入力すると①で選択したプリンタのデータをマスターディスク (BASICの入っているディスク) の"Start up data. Sub"に登録します。

これで後日、BASICを読み込んだ場合でも、登録したプリンタに適合したコントロールコードが自動的に設定されます。

たとえば、**E** キーを押すと、純正プリンタCZ-8PK2に適合したコントロールコードが設定されますので、設定後BASICを起動すると次のようになります。

SHARP HuBASIC CZ-8FB02 Version1.0
Copyright (C) 1984 by SHARP/Hudson
Printer: CZ-8PK2

NEWON

N を入力するとプログラムは終了します。

※ この時、メッセージが表示されることがあります。それは、選択したプリンタが画面コピーにしか使用できない場合か、画面コピーができない場合に表示されます。メッセージ中の『HCOPY"は、HCOPY(n)( $\emptyset \le n \le 4$ )のことで、『HCOPY以外"というのはLPRINT, LLIST, LLIST\*, LFILESのことです。

すでに登録してある19種類のプリンタについて、簡単な説明を載せています。(付録 42 ページ参照)

#### 〈 お手持のプリンタが[A]~[S]以外の場合 〉

ご自分でデータを入力してください。**Z**を入力してください。画面が変わり対話形式でデータを入力していきます。

ご使用のプリンタの取扱説明書を参考にして、次のA~Dのデータを登録してください。

入力してすぐに誤りに気がついた時は、 ESC キーを押してください。直前の質問の入力待ちになります。

この解説では、例として、純正プリンタCZ-800P(漢字プリンタとしてCZ-80PK)のコントロールコードを載せます。

※ プログラム中に登録できるのは、25種類までです。すでに19種類分が登録されていますので、新たに6種類の登録ができます。

これから、種々のコードを入力していきますので、ここで入力上の注意を記します。

―― コード入力の際の注意 ―

- & H X X · · 何も入力されていない状態
- & H Ø Ø …コードとして受け付ける
- ●入力後は 🖆 (キャリッジリターン) キーを押す

入力例1) & H X X に & H Ø 2 を入力する

正しい入力 & H Ø 2 **』** まちがった入力 & H X 2 **』** & H 2 X **』** 

入力例2) & H X X, & H X X, & H X X, & H X Xに& H 1 B, & H 5 2 を入力する 正しい入力 & H 1 B, & H 5 2, & H X X, & H X X と まちがった入力 & H X X, & H 1 B, & H 5 2, & H X X

#### A プリンタの基本的な機能の入力

(1) A-1) Printer Name: ?

登録するプリンタの機種名を入力します。ただし、機種名の文字数は最大16文字までです。例) C Z-8 Ø Ø P

#### 2

#### 

8ビットのビットイメージ印字コードがある場合は、Y キーを入力します。ここで、N キーを入力するとHCOPY、ビットイメージ印字によるキャラクタの印字ができないことになります。

C Z-8 Ø Ø P は " グラフィック印字開始を指示するコード " があるので、 ▼ キーを入力するか、そのまま ┛ キーを押します。

例) Y

## 3

## A-3) カンシ" Mode カ" アリマスカ (Y/N):N

ご使用のプリンタが漢字プリンタであるかどうかを入力します。ここで、Y キーを入力すると、 漢字を含むキャラクタを印字する方法はコード印字になります。また、N キーあるいはその まま 口 キーを押すと、ビットイメージ印字になります。

漢字プリンタでも、ビットイメージ印字にする場合は N キーあるいはそのまま キーを押します。

C Z-800 P は漢字プリンタではないので、そのまま 🗐 キーを押します。

例) N

ここで、A-2)、A-3)が共に  $\mathbb N$  キーの場合は、使用不可能ですから、最初のメニュー画面に戻ってしまいます。

#### 4

## A-4) Form Feed (FF) Code

:&HØC

改ページ(次ページの頭位置まで紙送りする)コードを入力します。ほとんどの場合(&H ∅ C)です。その場合は、そのまま → キーを押します。

## (5)

## A-5) ガキ"ョウ Code ... (1)=CR (2)=LF (3)=CR+LF:(2)

印字を開始して1行印字後、改行するコード名を(1)~(3)から選びます。


- (1)CR…キャリッジ・リターンの略で、印字開始を意味します。CRが改行命令を兼ねる機種の場合は 1 を入力します。
- (2)LF…ライン・フィードの略で、改行の意味です。通常LFコードは、印字開始命令を兼ねますが、この場合は 2 を入力するか、そのまま 」 キーを押してください。
- (3) C R + L F … C R, L F それぞれが本来の意味する機能だけの場合は 3 を入力します。

なお、この改行コードは、プリンタのDIPスイッチの設定によって、同じコードでも動作が異なるものがありますので、プリンタの取扱説明書のDIPスイッチの項目も参照しながら入力してください。

C Z-8 Ø Ø P は L F で印字開始、改行を行ないますので、そのまま ┛ キーを押します。 例)(2)

⑥このメニューはA-2)(ビットイメージ印字コードがあるか)で **Y** と入力した場合だけ表示されます。

プリンタの機種によって、プリンタヘッドの最上位ピンがビットイメージデータのMSB(最上位ビット)かLSB(最下位ビット)かが異なります。



MSBの場合はそのまましま キーを押し、

LSBの場合は 2 を入力します。

この項は、プリンタの取扱説明書のビットイメージ印字の項目で説明されていますので参照してください。

C Z-8 Ø Ø P は上位ピンがM S B ですから、そのまま **山** キーを押します。 例) 1

(7)以上のデータを入力し終った時点で

0 k ? ( Y / N ) : Y

と表示され入力待ちになります。

- N を入力するとA-1)から始まります。
- Y を入力すると画面が変わり、次のメニューへ進みます。
  - A-2) で **Y** (ビットイメージ印字コードがある) とした場合はビットイメージ印字に関するメニューが表示されます。
  - A-2) で **N**、A-3) で **Y** (コード印字だけ可能) の場合は、コード印字 (漢字モード) に関するメニューが表示されます。

- B ビットイメージ印字に関するコードの設定 以下のメニューは、A-2)で Y を入力した場合(ビットイメージ印字コードがある場合)に 表示されます。
- (1) | B-1) ピット・イメージ・インジ セッテイ Code :&HXX,&HXX,&HXX

コンピュータから送られてきたデータを、ビットイメージデータとして受けとるためのコードを 入力します。ここで注意するのは、機種によってこのコードを設定すると、自動的にプリンタのドット密度(1行あたりのドット数)が決まってしまうものがあることです。この場合は、ドット密度 が640ドット/行以上になるようなコードを入力してください。

なお、このコードは、〔コード〕+〔データ数〕の組み合わせになっていますが、ここでは〔コード〕だけを入力してください。

たとえば、CZ-800 Pは [ESC+%+2] + [n<sub>1</sub> n<sub>2</sub>] = (& H 1 B, & H 2 5, & H 3 2, & H n<sub>1</sub>, & H n<sub>2</sub>) が " グラフィック印字開始を指示するコード " とあります。

例) & H 1 B, & H 2 5, & H 3 2

ESCは16進数で&H1B、%は&H25、2は&H32と表わせます。また、n, n2は1行のデータ数です。この値は、コンピュータ側で設定しますので入力する必要はありませんが、データ数の表現の仕方がプリンタによって異なりますので、次のメニューでデータ数の指定方法を入力します。

## \* データ ノ カズ n ノ シテイ ホウホウ jì ... (1,2,3):(1)

- B-1)で入力したコードの変数 n<sub>1</sub>, n<sub>2</sub> (この変数はデータ数を表わす) の指定方法を選択します。 指定方法は3通り用意されています。
  - (1)は、データ数を256で割り、 $(n_1=$ 商、 $n_2=$ 余り)の順に指定する。 別の表現として、データ数を2バイトで表わし、 $(n_1=$ 上位バイト、 $n_2=$ 下位バイト)の順に指定する
  - (2)は、データ数を256で割り、(n<sub>1</sub>=余り、n<sub>2</sub>=商)の順に指定する。 または、データ数を2バイトで表わし、(n<sub>1</sub>=下位バイト、n<sub>2</sub>=上位バイト)の順に指定する。 (3)は、データ数をASCII 4 バイトで指定する。(例 **" 0** 6 4 **0 "**)

例)(1)

② B-2) Printer ノ ト"ット・ミツト" セッライ Code ...[HCOPY] :&HXX,&HXX,&HXX,&HXX

HCOPYを実行した時のプリンタのドット密度(あるいは1行あたりのドット数)を設定する

コードを入力します。このコードは機種によって、

- B-1) ビットイメージ印字に設定するコードで、ドット密度が決まってしまうもの。 この場合は、そのまま → キーを押します。
- 2. 1行あたりの文字数を指定すると、ドット密度が決まるもの。
- 3. 文字サイズ (パイカ文字、エリート文字、など)を指定することでドット密度を設定するもの。
- 4. ビットイメージ専用にドット密度を設定するもの。

があります。取扱説明書を参照してください。

CZ-800 Pは、パイカ文字の指定、ESC+R (& H1B, & H52) で640 ドット/行になります。(CZ-800 Pのパイカ文字指定で、80 文字/行になりますので、1文字のドット数8 ドットを掛けると $80 \times 8 = 640$  ドット/になります。)

例) & H 1 B, & H 5 2

注)入力するコードが設定できるコード数より少ないときは、コード入力後 🗐 キーを入力して ください。

例) では、& H 1 B, & H 5 2 を入力後 🗐 を押してください。

③ B-3) Printer ノ ト"ット・ミツト" セッライ Code ...[キャラクター] :&HXX,&HXX,&HXX,&HXX

このメニューは、A-3)の " 漢字モードがありますか " で  $\mathbb{N}$  を入力した場合に表示されます。 内容は、B-2)と全く同じですが、こちらはLLIST, LLIST米, LPRINT, LF IESを実行した時のビットイメージ印字のドット密度を指定します。B-2)と同様、B-1)の ビットイメージ印字に設定するコードで、ドット密度が決まってくるものは何も入力せず  $\mathbb{L}$  キーを押してください。  $\mathbb{C}$  Z-800  $\mathbb{O}$  P はエリート文字の指定、  $\mathbb{E}$  S  $\mathbb{C}$  +  $\mathbb{E}$  = (& H 1 B, & H 4 5) で  $\mathbb{O}$  6 文字/行×8 ドット/文字=  $\mathbb{C}$  6 8 ドット/行になります。

例) & H 1 B, & H 4 5

参考) C Z-8 Ø P K, C Z-8 P D 2 は、エリート文字を指定すると9 6 Ø ドット/行になります。

(4) B-4) 1 ギョウ ノ ドット スウ .... [キャラクター]:960

このメニューは、A-3)の"漢字モードがありますか"で N を入力した場合に表示されます。 これは、キャラクタをビットイメージで印字する場合の1行のドット数がいくらになるかを入力 します。この値から、プリンタに出力できる出力できる1行の印字数が決まります。この値はB-3) あるいはB-1)からわかります。

C Z-8 Ø Ø P は、B-3) で 7 6 8 ドット/行に指定したので、 " 7 6 8 " を入力します。 例) 7 6 8

#### C 改行コードに関する設定

以下のメニューは、A-2)で Y を入力した場合(ビットイメージ印字コードがある場合)に表示されます。

(1) C-1) 1 ギョウ ノ オワリニ カイギョウ Code ヲ オクリマスカ .. [HCOPY] (Y/N) :Y

このメニューはHCOPYのとき、有効になります。HCOPYは50行/画面のビットイメージ印字を行ないますが、画面の各行の終わりで改行コードを送るかどうかを答えます。プリンタの1行のドット数640ドット/行より大きい場合は、改行コードを送って改行しなければなりませんので「Yを入力するか」。コーを押します。640ドット/行の場合は、プリンタに自動改行の機能があるかどうかによって異なります。自動改行とは最大印字数以上のデータがプリンタに送られてきた時、印字、改行指令コード(CR, LF, etc.)を送らなくても自動的に印字を行ない、改行することをいいます。

自動改行プリンタの場合は **N** を入力してください。 CZ-8**0** Pは自動改行を行なうので **N** を入力します。 例) **"**N**"** 

2

C-2) 1 / 6 インチ カイギョウ セッテイ Code:&HXX,&HXX,&HXX,&HXX

改行幅を1/6インチに設定するコードを入力します。

CZ-800PはESC+6=(&H1B,&H36)が1/6インチ改行設定コードです。 例)&H1B,&H36

3

C-3) N インチ カイギョウ セッテイ Code :&HXX,&HXX,&HXX

この改行幅の設定コードを使って、HCOPYの8ドット改行、ビットイメージ印字によるキャラクタ印字の2PASSの改行幅を設定します。このメニューに必要なコードの条件は「①[コード] + [変数]の形になっており、変数の値(1バイト)を変えることにより改行幅が変えられる。②最小改行幅が1/2ドット(あるいは1/3ドット)であること」です。なお、このメニューでは [コード] のみ入力します。

CZ-800 Pは" N/144インチ改行幅設定コード"として [ESC+%+9]+ [n] = [& H 1 B, & H 2 5, & H 3 9, & H n] が用意されています。 1/144インチは 1/2 ドットに相当します。

例) & H 1 B, & H 2 5, & H 3 9

- \* カイギョウ ハハ" ... [HCOPY] :&HXX
- \* カイギョウ ルル .. [キャラクター] (1Pass, 2Pass):&HØ1,&HXX

この2つのメニューは、C-3)で設定したコードの変数(改行幅)を入力します。

上はHCOPYで用いる8ドット改行幅の値を、

下は2PASS印字で用いる改行幅の値を入力します。

#### 〔計算方法〕

HCOPYの改行幅:8ドットの改行幅ですから

最小改行幅が1/2ドットならばn=2で1ドット分の改行幅になります。ゆえに8ドット

分の改行幅はその8倍になります。 $n = 8 \times 2 = 16 = & H10$ となります。

最小改行幅が1/3ドットならばn=3ドット分の改行幅になります。ゆえに8ドット分の改行幅はその8倍になります。 $n=8\times3=2$ 4=8H18となります。

CZ-800 Pは、最小改行幅が 1/2 ドットなので、n=&H10 ですが縦横比をディスプレイ画面に近づけるために n=&H0 F としています。

例) & H Ø F

**2 P A S S 印字の改行幅**: 2 P A S S 印字の1回目の改行幅は1/2 ドット(1/3 ドット)で、n = & H Ø 1 になります。ただし、最小改行幅が1/4 ドットの機種は、n = & H Ø 2 1 になります。

2回目の改行は、1/6インチ改行から1/2ドット改行の値を引いた値になります。CZ -800Pの場合は(1/6インチ)-(1/1447)チ)= (23/144)でn=23=&H17となります。

ex) & H Ø 1. & H 1 7

※ 漢字まじりのキャラクタをビットイメージで印字する場合、2PASS印字を行ないます。これは1文字を出力するのに、1回1行分印字した後、半ドット改行して、そのすきまに印字して1行分の文字ができあがる印字方法です。

注)カイギョウハバ…[キャラクタ]の設定では、第2パラメータの所にカーソルが移動して表示します。& H Ø 1 を変更する場合は 日 キーで移動してください。

#### D コード印字(漢字モード)に関する設定

以下のメニューはコード印字に関する設定ですから、A-3)で Y (漢字モードがある) と答えた場合に表示されます。

D-1)カンジ Mode セッテイ Code :&HXX,&HXX,&HXX

漢字モードに設定するコードを入力します。純正漢字プリンタ C Z - 8 Ø P K を例にすると E S C + 4 B = (& H 1 B, & H 4 B) が漢字モード設定コードです。

例) & H 1 B, & H 4 B

② D-2) カンジ Modeノ カイジョこode :&HXX,&HXX,&HXX

漢字モードを解除するコードを入力します。プリンタによっては、特に漢字解除コードがなく、他の印字モード(パイカ文字、エリート文字、etc.)を設定すると自動的に漢字モードが解除される機種がありますのでその場合は、他の印字モードのコードを入力します。

C Z-8 ∅ P K には特に解除コードはないので、パイカ文字を指定するコード

ESC+R(&H1B, &H48)を入力します。

例) & H 1 B, & H 4 8

※ 他の印字モードを指定すると ASCII キャラクタは、それ以後、指定した印字モードで印字されますので注意してください。

(3) D-3) モシ"かスペース リョウ ヲ セッティスル Code :&HXX,&HXX,&HXX

 $\times$ スペ°-ス リョウ í)(L,R)

:&HXX,&HXX

ここで入力するコードは、漢字の文字間のスペース量を設定するコードです。このコードは、全 角文字漢字の場合にコンピュータからプリンタへ送られるコードで、1文字ごとに設定されます。 すなわち、図4のような流れになっています。

D-3) では設定コードを

※ではその設定コードの変数を

入力します。このコードを設定しなかった場合、あるいは、スペース量が左右とも∅の場合は、こ のコードは送られません。

LPRINT, LLIST等を実行した場合に見やすい様に設定してください。


スペース量を設定しなくてもかまわないならばそのままします。キーを押してください。

なお、このコードは単に1バイトのスペース量 n の指定をするためのもので、それをユーティリ ティで2種類用意し、漢字コードの前後にスペースが入るようにするものです。従って、プリンタ によって、前後1バイトずついっしょにして2バイトで指定するものがありますので、このような プリンタのときは指定しないでください。

C Z-8 Ø P K は、E S C + n = (& H 1 B, & H n) が文字間スペースを指定するコードです。 ここではESC+∅=(&H1B,&H∅∅)を左のスペース量、ESC+6=(&H1B,& H Ø 6) を右のスペース量とします。

例) D-3) は & H 1 B

※ は & Н Ø Ø , & Н Ø 6



漢字1文字を印字する時のコードの流れ

(4) D-4) バンカク モシ" コート" ノーシ"ョウィ 1 バ"不 :&HXX

漢字プリンタには、半角文字の設定コードを送った後、半角文字のコード(2バイト)を送ると 半角で印字する機種と、半角文字のコードを送ると自動的に半角の大きさで印字する機種がありま す。

このメニューは後者の機能を有するプリンタで、しかも半角文字のデータ2バイトの内、上位バイトが一定値で表わされるプリンタの場合にのみ有効なメニューです。

それ以外はそのまましますも押してください。

この半角文字が使えるため、ASCII キャラクタが画面と同様に漢字の半分の大きさで印字されます。 C Z-8 ∅ P K の場合は半角文字の印字ができないため、そのまま → キーを押します。

例) そのまま 一 キーを押します。

## 1.6 データの登録

以上で、コントロールコードの入力が終了します。次に入力が終わると、

#### Data 3 1007 fat

と表示して、入力したコントロールコードの編集が始まり、それが終わると、プログラム中にDATA文として取り込まれます。この作業が終了すると、最初のメニュー画面に戻ります。メニュー画面には、今登録したプリンタの機種名が最後に表示されます。後は、29ページで述べた手順に従ってコンピュータにコントロールコードを設定し、必要な場合は、ディスクBASICでは、"Start up data. Sub"にコントロールコードを登録します。

なお、この状態でプログラムを消しますと、次にディスクから"プリンタCONFIG. Uty"をロードしても、今登録したコントロールコードのDATA文はありません。もしプログラム中に残しておきたい場合は、プログラムをセーブしてください。

入力したコントロールコードをプログラム中に残したい場合は、マスターディスクをフロッピーディスクドライブ Ø に入れて

## SAVE"7°リンタ CONFIG .Uty" 🗐


と入力して、マスターディスクにセーブしてください。

(セーブするとき、マスターディスクのライトプロテクトノッチの保護用紙をとりはずしてください。)


最後に、まとめとして、プログラムのフローチャートを載せますので参照してください。

※DATA文として取り込む作業の途中で、エラーメッセージが表示される場合があります。 もし、プリンタのコントロールコードに不適当な入力の仕方をしている場合は、"(プリンタ名)ーショウデキマセン!!"と表示して、何もせずに最初のメニュー画面に戻ってしまいます。また、コードの内容によっては"(プリンタ)ーHCOPYハショウデキマセン!!""(プリンタ)ーHCOPYダケショウシテクダサイ!!"と表示しますが、コントロールコードはDATA文として残ります。


## ① A-2)、A-3)が共に Y の場合



## ② A-2)が Y 、A-3)が N の場合



## ③ A-2)が N、A-3)が Y の場合



## 付 録

"プリンタCONFIG. Uty"プログラムは、BASIC起動時に純正プリンタに設定されているメ インメモリ上の設定値を書き替えるためのプログラムです。

プログラムには〔A〕~〔S〕までのプリンタ用の設定値がすでに登録されています。

[A]から〔F〕までは純正プリンタです。なお、〔C〕のSP-8∅, 〔F〕のMZ-1P17は純 正プリンタではありません。

- [A] …CZ-800P ドットプリンタ [D] …CZ-8PP2 プロッタプリンタ
- [B] ··· C Z 8 Ø P K 漢字プリンタ
  [E] ··· C Z 8 P K 2 漢字プリンタ
- [C] … C Z-8 P D 2 ドットプリンタ [F] … C Z-8 P N 1 熱転写漢字プリンタ

純正プリンタでも若干機能が違っていますのでこのプログラムを使って設定した後使用してくださ 110

BASIC起動時のままで使用するときは、次の点に注意してください。

## [A] ······ C Z - 8 0 0 P

 $CONSOLE\#, X_0, X_1 \rightarrow [(X_0+X_1)\leq 96]$  を実行してから使用してください。

※最大印字桁数:96、1ページ印字行数:66

## (B).....CZ-80PK, (C).....CZ-8PD2

特にありません。そのまま使用してください。

※最大印字桁数:119、1ページ印字行数:55(CZ-80PK):66(CZ-8PD2)

## [D].....CZ-8PP2

X 1 シリーズの純正のプロッタプリンタです。

そのままでは使用できません。必ず設定を行なってから使用してください。

画面コピーはできません。またKMODE1で使用するときは、CZ-8PP2専用漢字ROM(C E-515M) が必要です。

※最大印字桁数:最小文字のとき160桁

## [E].....CZ-8PK2

KMODE 1 のとき、"π"の印字ができません。

"π "を K M O D E 1 で出力したい場合は [C] C Z - 8 P D 2 を指定してください。

※最大印字桁数:119

## [F] ..... C Z - 8 P N 1

特にありません。そのまま使用してください。

※最大印字桁数:120

純正以外のプリンタを指定すると、純正プリンタ使用時とは若干違った印字がなされます。次 に記述する相違点は、プリンタ側の能力の差によりますから、コンピュータ側から対処できませ ん。十分理解した上でお使いください。

## (C) ······ S P - 8 0

エプソン社のドットプリンタです。

X 1 シリーズ対応のROMカートリッジを使用してください。

## [F] ····· M Z - 1 P 1 7

MZシリーズ用の熱転写プリンタです。

X1シリーズモードで使用してください。

外字登録は64文字までできます。

## $(G) \cdots MZ - 1P06$

MZシリーズ用の漢字プリンタです。

ビットイメージ機能を使ったキャラクタの印字を採用しています。

※最大印字桁数:120、1ページ印字行数:66

## $[H] \cdots MZ-1P07, [I] \cdots MZ-1P08$

MZシリーズ用ドットプリンタです。

KMODE Ø, KMODE 1, どちらもビットイメージ印字を採用しています。

画面コピーは、純正プリンタ使用時より横が2/3の大きさに縮小されたように出力されます。

KMODE Ø, KMODE 1 のときは、次の番地を書き替えてから使用してください。

KMODEØ:F897番地:10H (POKE&HF897, & H10)

KMODE1:F897番地:2CH (POKE&HF897, & H2CH)

※最大印字桁数:120、1ページ印字行数:66

## [J]....MZ-1P10A

MZ-6500/5500用 漢字プリンタ (24ピン) です。

KMODE1:漢字は漢字JIS第一水準のものが出力できます。

KMODE∅:英数字、カタカナ文字だけがコンピュータと一致しています。

HCOPY(n):使用できません。

※最大印字桁数:80、1ページ印字行数:66

## (K) ..... E S C/P-ext.

ESC/Pは、Epson Stardard Code for Printer の頭文字をとったもので、エプソン社の標準規格です。

この規格に合うプリンタに使用してください。ただし、ESC/Pのレベルはextです。

※最大印字桁数:120、1ページ印字行数:66

## (L)....RP-80I

エプソン社のドットプリンタです。

※最大印字桁数:120、1ページ印字行数:66

## (M)....FP-80

エプソン社のドットプリンタです。

H C O P Y (n)を実行するときは、F 8 9 2 番地を(∅ 4 H)にしてください。

それ以外ではF892番地を(Ø1H)に戻してください。

※最大印字桁数:120、1ページ印字行数:66

## (N).....UP-130K

エプソン社の24ピン漢字プリンタです。

KMODE∅のときは英数字とカタカナ文字以外はコンピュータ側と違っています。

漢字はJIS第一水準又は第二水準が出力できます。

※最大印字桁数:136、1ページ印字行数:66

## (O) ······P C-P R 2 Ø 1/P R-4 Ø 6

NEC社の漢字プリンタです。

PC-PR2 ∅ 1 はKMODE ∅ のときは英数字とカタカナ文字だけコンピュータと一致しています。

漢字はJIS第一水準が出力できます。

PC-PR4 Ø 6 は、KMODE1では"π"の印字ができません。

KMODEでは"π"およびセミグラフィックパターンが本体と一致しません。

※最大印字桁数: 18 Ø (PC-PR 2 Ø 1)、1ページ印字行数: 66 (PC-PR 2 Ø 1)

## $[P] \cdots M-1009X$

ブラザー社のドットプリンタです。

KMODE1のとき文字が縦2倍の大きさで出力されます。

※最大印字桁数:96、1ページ印字行数:46

## [Q] ····· M-1009

ブラザー社のドットプリンタです。

H C O P Y (n) を実行するときは F 8 9 2 番地を (∅ 4 н) に変更してから行ってください。

H C O P Y (n) 以外はF 8 9 2番地を(∅ 1 н)に戻してから実行してください。

※最大印字桁数:120、1ページ印字行数:66

## [R] ..... L P R - 24 T

ロジテック社の24ピン熱転写プリンタです。

K M O D E 1 では " π " の印字ができません。 K M O D E Ø では " π " およびセミグラフィックパターンが本体と一致しません。

※最大印字桁数:106

## (S) ······ K P-3000

ロジテック社のドットプリンタです。

標準モードで使用してください。

※最大印字桁数:119

以上が登録されているプリンタの種類です。

これらの機種名は代表的なものであり、これらと互換性のある(コントロールコード等が一致している)プリンタにも対応できます。

※はKMODE1のときに使用した場合で、1ページは11インチの長さです。

CONSOLE#を実行するときの参考にしてください。

なお、本機と[G]~[S]のプリンタを接続するときは次のプリンタケーブルが必要ですので、もよりのシャープお客様ご相談窓口あるいは、お買い求めの販売店にご相談の上お買い求めください。(シャープ部品番号:QCNW-∅515CEZZ)

## 2 Print out-1. Utyの使用法

## 概 要

このプログラムは、プリンタの書式等を設定するためのユーティリティで、次の3点について、 指定することができます。

- 1. 縦書き、横書きの指定
- 2. 文字の大きさの指定
- 3. 改行幅の指定

本プログラム "Print out-1. Uty "を正しく動作させるには次の条件が必要です。

- ①純正プリンタを使用すること
- ②KMODE1 が実行されていること

## 使用法

このユーティリティは、

- ① "Print out-1. Uty " ······ B A S I C
- ② " Print out-1. Obj " ……マシン語

の2つのプログラムで構成されています。そして"Print out-1. Uty"の実行途中で、"Print out-1. Obj"をロード、実行するようになっています。

プログラムの使用手順を説明します。

①このプログラムはマスターディスクに"Print out-1. Uty"というファイル名で登録されています。マスターディスクをフロッピーディスクドライブのに入れて

RUN "Print out-1 .Uty"

と入力してください。

②プログラムを実行すると純正プリンタを使用するメッセージが表示され、純正プリンタの種類 を設定したのち、次の画面が出力されます。

\*\*\* 縦書きまたは横書き の 選択 \*\*\*

縦書き--1

構書き--2

1 か 2 の KEYを押してください。■


注)縦書きで印字されるのは全角の文字(1文字16×16ドット構成の文字、漢字など)だけで画面上に半角で表示されている文字(1文字16×8ドットまたは8×8ドット構成の文字)は横書きとなります。また漢字は字体を90°回転させて印字されていますが90°回転させると、不適当である記号については横書きのままで印字されます。横書きのまま印字される文字は次のとおりです。

JISコード	横	縦
2126	•	•
2127	:	:
2128	:	:
213C	_	_
213D		_
213E	-	-
2141	~	~
2142	11	11
2143	1	1
2144	•••	•••
2145	• •	
21 <b>4</b> A	(	(
214B	)	)
214C	(	(
214D	)	)
214E	[	]
21 <b>4</b> F	3	]
2150	{	{
2151	}	}
2152	(	(
2153	>	)
2154	<b>≪</b>	<b>«</b>
2155	<b>»</b>	<b>»</b>
215A	[	[
215B	]	]
215D	_	_
2161	-	-
2162	<b>≠</b>	<b>+</b>
2163	<	<
2164	>	>
2165	≤	≤
2166	≥	≥
222A	$\rightarrow$	$\rightarrow$
222B	←	←
222C	1	1
222D	1	1

また、90°回転した時の位置が不適当である文字、記号については縦書き用の文字パターンを内蔵しています。内蔵している文字パターンは次のとおりです。


JISコード	横	縦
2122		
2123	•	•
2156	Γ	Г
2157	Ĺ	Ĺ
2158	r	r
2159		
2421	*	*
2423		5
2425	<b>•</b>	~
2427	*	*
2429	*5	#
2443	っ	
2463	*	•
2465	Þ	<b>⊕</b>
2467	£	4
246E	わ	÷
2521	7	<b>~</b>
2523	1	7
2525	ゥ	•
2527	I	н
2529	オ	*
2543	ッ	3
2563	*	+
2565	<b>a</b>	ч
2567	3	m
256E	7	2
2575	n	£
2576	7	*
2124	•	-
2125	•	•
212B	•	•
212C	•	•
2146	•	•
2147	•	-
2148		•
2149		
216B	•	• 3
216C	<i>'</i>	•
216D	~	•

③②の項目で横書きを指定すと画面が出力されます。



ここでは画面コピー以外のプリンタ印字の大きさを指定します。文字(漢字)の大きさの指定は、7種類用意されていますので、 1~7キーを押すことによって指定してください。(文字の大きさはBASIC起動時上記 "普通文字…7"の大きさを規準にした場合の値です)

④③の項目を終わるか②の項目で縦書きを指定した場合には次のような画面が出力されます。



ここでは画面コピー以外に印字される(漢字)の行間隔を指定します。右端に出ている番号の付いた目盛りの幅が、接続されているプリンタのヘッドピン間隔の2倍に相当します。この間隔は普通文字の約54の長さです。BASIC起動時の行間隔の設定は2で、普通文字の540間隔となっています。(上図参照)この時の行間隔を基準に自由に設定してください。たとえば、普通文字の大きさ分間隔(4目盛分)は "4"を押すことが設定できます。また、 10 キーを押して行間をなくすこともできます。これは縦のけい線をつないで印字する時等に指定します。 改行間隔を指定すると、目盛に指定分の色が塗られ、プログラムは終了します。再びこのプログラムを使用して設置をし直すかBASICをBOOTするまでこれらの設定は有効です。

#### ●注意事項

○プログラムを実行するとCONSOLE#による設定は解除されます。

下表は文字の大きさ別の最大印字桁数とプリンタ用紙1ページ(11インチ)に印字可能な行数を各純正プリンタ別に示しています。(ただし、文字は半角文字)

(最大印字桁数)×(プリンタ用紙1ページ(11インチ)に印字可能な行数)

文字の大きさ	C Z - 8 Ø Ø P	CZ-8 Ø P K	CZ-8PD2
縦 2 倍	96桁×41行	119桁×34行	119桁×41行
横1.5倍	79桁×66行	79桁×55行	79桁×66行
横 2 倍	48桁×66行	59桁×55行	59桁×66行
横 3 倍	39桁×66行	39桁×55行	39桁×66行
横2倍かつ 縦2倍	48桁×41行	59桁×34行	5 9 桁× 4 1 行
横3倍かつ 縦2倍	39桁×41行	39桁×34行	39桁×41行
普通文字	96桁×66行	119桁×55行	119桁×66行

ただし、上記行数は、改行間隔がBASIC起動時の値を使っていますので、改行間隔を変更すれば行数は変わります。

また、CZ-800P使用時に文字の大きさの指定または縦書きの指定を行なった時は、次のCONSOLE#ステートメントを実行した後に行なってください。

- ○「横2倍」または「横2倍かつ縦2倍」の大きさに指定した場合……
  - CONSOLE#,,  $x \emptyset$ , x 1  $(ttl(x \emptyset + x 1) \le 48)$
- ○「縦2倍」または「普通文字」または縦書きに指定した場合……
  - CONSOLE#,,  $x \emptyset$ , x 1 ( $x \emptyset + x 1$ ) ≤ 96)

また、CZ-8 Ø P K と C Z - 8 P D 2 使用時に C O N S O L E # y Ø, y 1, x Ø, x 1 ステートメントを使用する場合は、上表の値を参考にして、次の範囲内で行なってください。

(y ∅ + y 1) ≤ 1ページに印字可能な行数

(x ∅ + x 1) ≤ 最大印字桁数

- ○プログラマブル・キャラクタ・ジェネレータ (PCG) のパターン表示モードには次の3種類があります。
  - ① P C G キャラクタ(1文字: 8×8ドット構成) ……条件: C G E N 1
  - ②外字全角文字(1文字:16×16ドット構成)……条件:KMODE1
  - ③外字半角文字(1文字:16×8ドット)……条件:CGEN2
- ①と③の場合の表示パターンは、画面コピーをとることはできますが、LPRINT, LLIST, LLIST\*, LLIST\*, LFILESコマンドを使っての印字はできません。

また、②の場合の表示パターンは、画面コピーおよびLPRINT, LLIST, LLIST米, LFILESコマンドによる印字が可能です。

## 3 Print out-2. Utyの使用法

## 概 要

"Print out-2. Uty"は文章の印字を行なう際に文字の大きさを変えて印字したり、行間をつめて縦のけい線をつないで印字したりするのを一連のプログラム中に組み込み、一回の実行で実現することを目的としています。

"Print out-1. Uty"でも文章の編集(縦2倍、横2倍等)はできますが、文字の大きさを変えるたびに、または改行間隔を変えるたびに"Print out-1. Uty"を実行しなくてはいけません。また、行単位に"Print out-1. Uty"を実行する場合にはかなりの手間がかかります。しかし"Print out-2. Uty"を使用すれば以上のことが簡単に行なえます。設定が可能な文字の大きさは、横1.5倍、横2倍、横3倍、縦2倍です。

文字の大きさの指定の他に改行幅の設定もできます。

## 使用法

文字の大きさと改行幅の設定は、100000行以降にアスキーセーブされていますので、使用する際には、MERGE命令で、主なプログラムに組み合わせるようにしてください。

それぞれの設定はLABEL名で示されていますので、このLABEL名にGOSUBすることで設定できます。

このサブルーチンで設定し、印字を行なった後は必ず設定を解除してください。

例) 横2倍を設定するには

GOSUB"33 2 N"Y SET"

横2倍を解除するには

GOSUB"33 2 11"1 RESET"

本プログラム "Print out-2. Uty "を正しく動作させるには次の条件が必要です。

- ①純正プリンタを使用すること
- ②KMODE1 が実行されていること

(例)

次のプログラムを "Print out-2. Uty "を使用して文字の大きさを横 2 倍、縦 2 倍にしプリントアウトします。

①次のプログラムを入力します。

10 ' パソコンテレビ X1ターボ

20 1. 日本語処理機能を充実した。漢字BASICを新開発

30' 2.640\*400ドットフルカラー表示

49' 3. デジタルテロッパー内蔵

50 GOSUB "33 2 1)" 1 SET"

60 LLIST\* 10

70 GOSLIB "30 2 1)" 1 RESET"

80 GOSUB "97 2 1)" I SET"

90 LLIST\* 20-40

100 GOSUB "57 2 1)" TRESET"

110 END

## ②マスターディスクをフロッピーディスクドライブ () に入れて

FILES"0: "

と入力しファイルをとります。

Asc\* "0:Print out-2 .Uty"

ASC米のAのところにカーソルをもっていきMERGEと入力します。

MERGE"0: Print out-2 .Uty"

③次にLIST 2 と入力して、リストをとります。

- 18' パソコンテレビ X1ターボ
- 29' 1. 日本語処理機能を充実した、漢字BASICを新開発
- 38' 2.640\*400ドットフルカラー表示
- 48' 3. デジタルテロッパー内蔵
- 50 GOSUB "30 2 1)"1 SET"
- 60 LL1ST\* 18
- 78 GOSUB "30 2 11"1 RESET"
- 80 GOSUB "95 2 11"1 SET"
- 98 LLIST\* 20-48
- 100 GOSUB "97 2 11"1 RESET"
- 110 END
- 10000 REM 30 2 11"7 SET
- 10010 LABEL" 30 2 11" Y SET"
- 10020 POKE8HF88F, PEEK (&HF88F) OR8H80
- 10030 POKE&HF89F, &H3B
- 10040 RETURN
- 10050 REM 30 2 11"1 RESET
- 10060 LABEL "30 2 1)" TRESET"
- 10070 POKE&HF88F, PEEK(&HF88F) AND&H7F

10490 RETURN

④プログラムがマージ (MERGE) されていることを確認したのち、RUN ┛ と入力するとプリンタに次のようにプリントアウトされます。

パンコンテレビ X1ターボ

- 1. 日本語処理機能を充実した、漢字BASICを新開発
- 2. 640\*400ドットフルカラー表示
- 3. デジタルテロッパー内蔵

……横 2 倍で印字

……縦2倍で印写

〈注〉ただし、横倍の同時設定は行なわないでください。必ず設定を解除した後に設定してください。

### 指定方法

コンピュータに純正プリンタが設定されている場合、KMODE1で使用時のみ、標準印字を基準にして横1.5倍、横2倍、横3倍、縦2倍をそれぞれ指定できます。また改行間隔の変更も可能です。これらの指定方法を説明します。

#### 1. 横1.5倍印字

F89B番地には、プリントアウトする時にドット密度を設定するコードがあります。BASIC起動時では960ドット/8インチ(CZ-800Pは768ドット/8インチ)を指定する(45) 11 が入っています。この値を640ドット/8インチを指定する(52) 11 に書き替えれば良いわけです。この時、印字可能最大桁数も同時に変更しなければなりません。この設定値はF89F番地に書き込まれています。BASIC起動時では(77) 11 になっていますので(4F) 11 に書き替えます。プログラム中では、次の行と組み合わせてください。

GOSUB"33 1.5 N"Y SET"
GOSUB"33 1.5 N"Y RESET"

#### 2. 横2倍

横 2 倍かそうでないかは、F 8 8 F 番地の内容の最上位ビットがセットされているかで決まります。セットされている場合は横 2 倍になります。B A S I C 起動時では、ここの番地の内容は( $\emptyset$  3) になっていますので、(8  $\emptyset$ ) "とO R をとり(8 3) にします。この時、印字可能最大桁数も同時に書きかえ(7 7) "を(3 B) にします。(C Z - 8  $\emptyset$   $\emptyset$  P の場合はF 8 9 F 番地の内容を(3  $\emptyset$ ) "にします。)

プログラム中では、次の行と組み合わせてください。

GOSUB"33 2 11"1 SET"
GOSUB"33 2 11"1 RESET"

#### 3. 横3倍

横3倍というのは、1.で横1.5倍したものを横2倍にすることです。1.と2.を組み合わせることで設定します。まずF89B番地を(52) に書き替え、F88F番地を(83) に書き替え、F89Fを(28) に書き替えます。(CZ-800) Pの場合はF89F番地を(20) にします。)プログラム中では、次の行と組み合わせてください。

GOSUB"33 3 1)" T SET"
GOSUB"33 3 1)" T RESET"

#### 4. 縦2倍

縦2倍は、F8A2番地の内容の最上位ビットがセットされているかで決まります。セットされていれば縦2倍印字になりますが、同時にBASIC起動時ではプリンタヘッドピン間隔の1/2に設定されている改行幅も変更しなければなりません。この改行幅は、F8A7番地に設定されています。BASIC起動時では、(01)"ですから、この値を15倍した値(0F)"に書き替えます。

F8A2番地の内容の最上位ビットをセットするには、ここの内容と(80) $_{H}$ のORをとった値を書き込むことで行なえます。

プログラム中では、次の行と組み合わせてください。

GOSUB"タテ 2 バイ SET"
GOSUB"タテ 2 バイ RESET"

#### 5. 改行幅の変更

行間隔を示す改行幅の値は、F8A8番地にあります。BASIC起動時では(17)\*が設定されています。この値はBASIC起動時で印字したキャラクタの約1/2の行間隔です。たとえば(17)\*を(16)\*にすれば、キャラクタの約1/6の長さだけ行間隔が縮まります。逆に(17)\*を(18)\*にすれば、キャラクタの約1/16の長さだけ行間が広がります。

縦のけい線がつながるように印字したいときは、(17) μを(**0**F) μにします。 プログラム中では、次の行と組み合わせてください。

GOSUB"カイキ"ョウ ババ SET"
GOSUB"カイキ"ョウ ババ RESET"

## 3章

## デフチャー・ツール

### 概要

このソフトは「デファイナブル・キャラクタ・ツール (Definable Character Tool)」、略して「デフチャー・ツール」といい、ユーザーが自分でキャラクタを作って、そのデータをBASICプログラムの形でファイルとして保存しておくことができる、というたいへん便利なツール (道具)です。本ツールは、本機のもつユーザー定義キャラクタジュネータ (Programmable Character Generatorといい、以下PCGと省略して表現します)を、より便利に、より簡単に利用するために作られたプログラムです。このプログラムを使用することにより、ユーザーは任意のカラーキャラクタパターンを簡単にPCGに定義することができます。たとえば、ゲーム等に使用するオリジナル・キャラクタ、システムに登録されていないような漢字、数学、物理、化学記号の定義など、その利用例は広範囲におよびます。

### 特長

- ①64倍に拡大したパターン作成エリア内で、ユーザー自らカーソルを動かして、実際に描いてみることができます。ユーザーがパターン作成エリア内でパターンを描くのと同時に、画面右下隅に実物大のパターンが表示されますので、実物を目で確かめながら作成することができます。パターンの作成には、キャラクタパターン用と外字全角パターン用、外字半角パターン用の3つのモードがあり、それぞれ8×8ドット、16×16ドット、16×8ドットの基礎パターンとなっています。
- ②定義したPCGをBASICプログラムとして保存しておくことができます。すなわち、従来まではユーザー自らがキャラクタパターンを数値に直してプログラム上で定義していたのに対し、本ツールを使えば作成したキャラクタパターンを自動的にプログラムに直して、カセットあるいはディスク上にセーブできます。しかも、アスキー形式のファイルのため、MERGEコマンドによって別のプログラムとリンクすることができます。(パターン定義プログラムは、文番号6000以降にプログラミングされています)

#### 使用上の注意

このツールは、キャラクタパターン用、外字全角パターン用、外字半角パターン用の3種類定義できますが、混在させて定義できませんので注意してください。

## 1 定義モードについて


本ツールは、ユーザーがオリジナルなキャラクタや外字(漢字や特殊文字等)を簡単に定義するためにつくられたツールです。定義の仕方は、まず、もとになるパターンを読みこむことから始めます。もとになるパターンとしては、ROMCG(8)、ROMCG(16)、RAMCG、漢字ROMの4種類のメモリに登録されている英数字、セミグラフィック、平仮名、片仮名、漢字、特殊文字等が利用できます。もちろん、既存のパターンをもとにせず、最初からオリジナルなものをつくっていくこともできます。パターンを定義するモードには、キャラクタ定義モード、外字全角定義モード、外字半角定義モードの3種類があります。各モードで定義したオリジナル・パターンは、簡単にBASICプログラムの形になおすことができ、ディスク等にセーブしておくことができます。したがって、次からはプログラムを実行させるだけでPCGにオリジナル・パターンが定義されます。このように、本ツールを使って一度定義したパターンは、半永久的に利用できます。

実際にオリジナル・パターンを定義していくためには、まずどのようなパターンをつくるのかを決めなければなりません。その種類によって、前述の3種類の定義モードのうち、どのモードで作業を進めていくかが決まります。新しい漢字類(1文字16×16ドット構成)の場合は外字全角定義モード、特殊文字、特殊記号類(1文字16×8ドット構成)の場合は外字半角定義モード、その他のオリジナル・キャラクタ類(1文字8×8ドット構成)の場合はキャラクタ定義モードにそれぞれ適しています。以下に、各モードの詳細を説明します。

注意)ROMCGには、英数字、カタカナ、セミグラフィックのキャラクタ・パターンが格納されています。本機では、2種類のROMCGを用意しています。その違いは、キャラクタ・パターンを構成するフォントの違いで、1キャラクタ:8×8ドットのフォントをもつROMCGをROMCG(8)、1キャラクタ:16×8ドットのフォントをもつROMCGをROMCG(16)と呼んで区別しています。

この定義モードでは、1文字を $8\times8$ ドットとして、PCGを256個に分割します。その指定方法として、各キャラクタを & H 00 ~ & H F F までの 16 進コード (ASCIIコード) に対応させます。

〔図1〕が、このモードのベースとなるエディット画面です。



[図1] キャラクタモードにおけるエディット画面例

## (1) キャラクタ作成エリア(画面左半分のキャラクタ・パターンを実際に作画する粋の部分)

この粋は縦16ドット×横16ドットのサイズをもち、1ドットを1キャラクタの大きさに表示しています。したがって、この粋内で $2\times2$ キャラクタや図形を描くことができます。また、モード設定キーMを指定することによって、 $8\times8$ ドット(1キャラクタ)、 $8\times16$ ドット( $1\times2$ キャラクタ)、 $16\times8$ ドット( $2\times1$ キャラクタ)、 $16\times16$ ドット( $2\times2$ キャラクタ)単位で作画することができます。色は、8色フルカラーを指定できます。

## (2) ユーザー・キャラクタ表(画面右半分の16進数で囲まれた枠の部分)

PCGの定義できるキャラクタ・コードは16進、&H Ø Ø ~ &H F F までの256個あり、この表では縦の数字が16進数の上位桁、横の数字が下位桁を示しています。この表を見れば、PCGの何番のコードにどのようなキャラクタ・パターンが定義されているか知ることができます。

## (3) キー・オペレーション・メニュー(画面下部の説明部分)

キャラクタの作成・編集に必要なキーの操作を助けるために、各キーの働きをコンパクトにまとめて説明しています。


キャラクタ作成エリアで作成したキャラクタの実物大が、キー・オペレーション・メニューの右下に表示されます。(図1の場合 "â")

キャラクタ定義モードは、3種類の定義モードのうち最も一般的なモードで、ゲーム等のオリジナル・キャラクタをはじめ、いろいろなキャラクタの作成に用いられます。このモードで作成されたキャラクタは、すべての画面モードで使用できます。

## 1.2 外字全角定義モード

外字全角定義モードは、PCGに漢字を定義するためにもうけられたモードです。そのため、1 文字を $1.6 \times 1.6$ ドット構成として、PCGを6.4個に分割します。また、その指定方法として、各文字を $8.1.7621 \sim 8.1.7660$ までの4桁の1.6進コード(1.1.8漢字コード)に対応させます。

[図2] が、このモードのベースとなるエディット画面です。



[図2] 外字全角モードにおけるエディット画面例

#### (1) キャラクタ作成エリア

枠の大きさは、 $16\times16$ ドットで同じですが、作画単位も $16\times16$ ドットに固定されてしまいます。この時、モード設定キー $\mathbf{M}$ で新たにサイズモード( $\emptyset\sim3$ )を指定すると、自動的にキャラクタ定義モードになってしまいます。

#### (2) ユーザー・キャラクタ表

外字全角定義モードでは、各文字を4桁のJIS漢字コード(&J7621~&J7660)で指定します。この表では、縦の数字で21-28や31-38など1桁目が1~8の場合、横の数字は上段の数字に対応し、縦の数字で29-30や39-40など1桁が9-0の場合、横の数字は下段の数字に対応します。たとえば、&J7635は、ユーザーキャラクタ表の縦の数字のうち31-38に対応した行と、横の数字(上段)の5に対応した列との交差点の場所を示しています。また、外字全角定義モードでは1文字が16×16ドットで構成されているため、キャラクタ定義モードにおける4キャラクタ分の容量を占めます。そのため、定義できる文字数は64種類に限られます。

#### (3) キー・オペレーション・メニュー

キャラクタ定義モードと同じです。

キャラクタ作成エリアで作成した外字全角文字の実物大が、キーオペレーション・メニューの右下に表示します。(図2の場合"(株)")


外字全角定義モードは、漢字のような全角文字を定義する場合に用いられます。したがって、定 義した文字は、以下のディスプレイモードでは正常に表示できません。

標準ディスプレイモードにおいて、

○40×25行 ○40×20行 ○80×25桁 ○80×20行 のテキストの画面

## 1.3 外字半角定義モード

外字半角定義モードは $8\times8$ ドットのフォントでは表現できないような細かい半角文字をPCGで表現するためにもうけられたモードです。そのため、1文字を $16\times8$ ドット(縦×横)で構成し、PCGを128個に分割します。また、その指定方法として、各文字を8H100~8H1FEまでの3桁の16進コード(拡張ASCIIコード)の中の偶数コードに対応させます(8H100~8H102~8H



〔図3〕外字半角定義モードにおけるエディット画面例

#### (1) キャラクタ作成エリア

枠の大きさは16×16ドットで同じですが、作業単位は16×8ドットに固定されてしまいます。この時、モード設定キー Mで新たにサイズモード(0~3を指定すると、自動的にキャラクタ定義モードになってしまいます。

#### (2) ユーザー・キャラクタ表

外字半角定義モードでは、各文字を3桁の拡張ASCIIコード(&H100~&H1FE)で指定します。この表では、縦の数字の範囲が拡張ASCIIコードの下2桁を示し、横の数字が最下位桁を示しています。また、外字半角定義モードでは、1文字が16×8ドットで構成されているため、キャラクタ定義モードにおける2キャラクタ分の容量を占めます。 そのため、 定義できる文字数は128種類に限られます。

#### (3) キー・オペレーション・メニュー

キャラクタ定義モードと同じです。

キャラクタ作成エリアで作成した外字半角文字の実物大が、キー・オペレーション・メニューの 右下に表示されます。(図3の場合"¥")

外字半角定義モードは、8×8ドットのフォントでは表現できないような細かい半角文字、たと えば、数学記号、化学記号等の特殊記号や特殊文字を定義する場合に用いられます。したがって、 定義した文字は、以下のディスプレイ・モードでは正常に表示されません。

標準ディスプレイ・モードにおいて、

- ○40×25行 ○40×20行 のテキスト画面 ○80×25行 ○80×20行

## 使用手順

#### 2.1 概略

### (1) 定義モードの設定

本ツールでは、3種類の定義モードがあり、最初にどの定義モードにするか設定する必要がありま す。本ツール起動時には、自動的にキャラクタ定義モードに設定されます。もし、外字全角定義モー ドや外字全角定義モードに設定したい場合は M キーを押し、 8 (全角)または 9 (半角)の キーを押します。

#### (2) サイズモードの設定

キャラクタ定義モードの場合、キャラクタの定義は8×8ドット単位でしか行なえませんが、作 画は $8 \times 8$  ドット(1 キャラクタ)、 $16 \times 8$  ドット(9 テに2 キャラクタ)、 $8 \times 16$  ドット(9 テに2 キャラクタ)、 $(8 \times 16$  ドット(9 テロ に2キャラクタ)16×16ドット(4キャラクタ)の4種類で行なうことができます。

これらの選択には、 M キーを押し、 0 ~ 3 キーでサイズモードを選びます。初期状態 では 3 (4キャラクタ) に設定されています。

また、外字全角定義モード 3 、外字半角モードでは 1 にそれぞれ固定されますので、この 2つの定義モードにおいては、サイズモードを設定し直してはいけません。

#### (3) 既存のキャラクタ・パターンの利用

新しいキャラクタ・パターンや漢字等を作成する場合に、ROMCG等から既存の英数字やセミ グラフィック、漢字パターン等を読みこみ、画面に表示させて利用することができます。

既存のパターンを記録しているメモリには、ROMCG(8)、ROMCG(16)、RAMCG(= PCG)、漢字ROMの4種類のメモリがあります。ただし、PCGについては、読み込むだけで なく定義することも可能です。 R O M C G (8)および R O M C G (16)内のキャラクタ・パターン は、ASCIIコードを用いて、また漢字ROMの漢字パターンはJIS漢字コードを用いてキャラク タ作成エリアに表示させます。 P C G の場合は、ユーザー・キャラクタ表のコードを指定すること によって、キャラクタ・パターンをキャラクタ作成エリアへ表示させます。各メモリの指定は、 M キーか、 E キーを押すことによって選択できます。

#### (4) キャラクタの作成・定義

メモリから読み込んだキャラクタ・パターンに修正を加えたり、全くオリジナルなキャラクタ・ パターンを作成して、PCGに定義するためには以下のキーを使用します。

- E …Edit CHR.(キャラクタ作成エリア内のキャラクタ・パターンのエディット)
- S …Set CHR.(ユーザー・キャラクタ表へのキャラクタ・パターンのセット)
- ① (SHIFT + GLR または CTRL + L)…CLS. (キャラクタ作成エリア内のキャラクタ・パターンのクリア)
- R …Rotation (キャラクタ作成エリア内のキャラクタ・パターン移動)
- C …COLOR CHANGE(キャラクタ作成エリア内のドットカラーの変更)
- ▼ …TRANSFER(ユーザーキャラクタ表におけるキャラクタ・パターンのブロック転送)

CTRL + V····VARY (PCG内のキャラクタ・パターンの配置替え)

キャラクタ作成エリアで作成したキャラクタをPCGに定義したい場合は、 S キーによって行ないます。


#### (5) パターン・データ・ファイルの作成

定義したキャラクタ・パーンをBASICプログラムの形に変換し、ディスクやカセットにSAVEして残しておくことができます。この場合、 P キーを押し、ファイル・ネーム入力後、SAVEしたいキャラクタ・パターンのコードを入力します。

#### (6) プログラムの終了

「DEFCHR TOOL2」プログラムから、BASICのコマンド待ちの状態に戻すためには、 !! キーを押します。

これら一連操作手順をブロック図で示します。



- a) 起動時は、キャラクタ定義モードとなっていますので、そのままでよければ、定義モードの設定を除きます。
- b) 定義モードの設定で **8** または **9** としたとき(外字全角定義モード、外字半角定義モード の場合) サイズモードの指定をしてはいけません。指定すると、キャラクタ定義モードとなってしまいます。

## 2·2 初期設定

では次に、DEFCHR TOOLの操作方法について詳しく説明します。まずは、具体的なパターン作成にはいる前の初期設定の仕方について述べます。

#### (1) プログラムのスタート方法

まず、本機の電源をONにしてSHARP HuBASICを起動します。 次に、マスターディスクをフロッピーディスクドライブ Ø にセットし、

RUN"0: DEFCHR TOOL 2.Uty"

とキーボードから入力してください。マスターディスクよりプログラムが読み込まれ、自動的にプログラムの実行が始まります。

#### (2) 画面サイズの設定

プログラムがスタートすると、まず〔図4〕のようなメッセージが表示されます。 〔図4〕

## WIDTH?(40 or 80)=

画面サイズをいくつにしてキャラクタ・パターンの作成を行なうのか聞いてきいてきますので、

## 40 』または80』

とキーを押して画面サイズを40か80に設定してください。ここで のみを押すと画面サイズは40に設定されます。

画面サイズを指定すると画面はクリア(表示されたものがすべて消える)され、〔図1〕の画面(ただし、キャラクタ作成エリアやユーザーキャラクタ表は空白)が表示されます。この時、定義モードは、キャラクタ定義モードに初期設定されています。

#### (3) モードの設定

M キーを押すと、図5のようなメニューが画面下に表示されます。 〔図5〕

0..4Chr.A~"UA~"U 2..332Chr. 4..ROM CG EDIT 6..KANJI EDIT 8..GAIJI EDIT Select(0-9) ?

1..952Chr. 3..4Chr.ZA"5 5..RAM CG EDIT 7..Select EDIT 9..1/2 GAIJI EDIT

- 0~3 キャラクタ作成エリア内の使用領域の指示を行なうモード(サイズモード)
- 4~7 既存のキャラクタパターンを読み込むためのメモリの指示を行なうモード
- 8・9 外字定義を行なうためのモード

それぞれのモードについて以下で説明します。

モード	名 称	区分	説 明
0	4 Chr.ベツベツ	サイズモードの	<ul> <li>キャラクタ作成エリアを十字に切った4つの部分のうちいずれかひとつ8×8ドット=1キャラクタの部分をPCGに定義することができます。</li> </ul>
1	<b>9 元</b> 2 С h г .	の指定	<ul><li>キャラクタ作成エリア内のカーソルのある右半 分か左半分の16×8ドット=2×1キャラク タの部分をPCGに定義することができます。</li></ul>
2	∃ ⊐ 2 С h г.		<ul> <li>キャラクタ作成エリア内のカーソルのある上半 分か下半分の8×16ドット=1×2キャラタ の部分をPCGに定義することができます。</li> </ul>
3	4 C h r . スベテ		<ul><li>キャラクタ作成エリアのすべての部分の16× 16ドット=2×2キャラクタをPCGに定義 することができます。</li></ul>
4	ROM CG EDIT	既存のキャ	<ul> <li>後述のEdit CHR.において自動的にRO MCG(8)が選ばれて、キャラクタ・コード (ASCII コード) 待ちになります。</li> </ul>
5	RAM CG EDIT	ラクタの利用	<ul> <li>後述のEdit CHR.において自動的にRA MCGが選ばれて、キャラクタ・コード待ちに なります。RAMCGとはPCGのことです。</li> </ul>
6	KANJI EDIT		<ul> <li>後述のEdit CHR.において自動的に漢字 ROMが選ばれて、漢字コード待ちとなります。</li> </ul>
7	SelectEDIT		<ul> <li>後述のEdit CHR.においてROMCG(</li> <li>8)、ROMCG(16)、RAMCG、漢字ROMのいずれかのメモリからキャラクタの読み込みをするのか聞いてきます。</li> </ul>
8	GAIJI EDIT	定義モー	• 外字全角定義モードになります。
9	1/2 GAIJI EDIT	ードの指定	・外字半角定義モードになります。

## 2.3 操作キーの説明

キャラクタ・パターンを作成する際に使用するキー以下に示されるキーです。

キーの種類	名 称	説 名
	カーソルコントロールキー	• 16×16ドットキャラクタ作成エリア内の任意の位置にカーソルを移動できます。 方向は矢印の方向に一致し、赤い矢印で表示します。
<b>(0)</b> ~[7]	POINT SET	<ul> <li>現在カーソルのある位置の点に色をつけます。色はBASICのカラーコードに対応し、赤い矢印の方向に1つ移動します。</li> </ul>
E	EDIT CHR.	<ul> <li>キャラクタ作成エリア内のキャラクタパターンのエディット。</li> <li>ROMCG(8)、ROMCG(16)、RAMCG、漢字ROMのいずれかよりキャラクタパターンを読み込んで、キャラクタパターン作成エリア内に書き込むためのキー。</li> </ul>
0	ROMCG (8) ROMCG (16)	<ul> <li>キャラクタコード表で示されるキャラクタ(英数字、カタカナ、セミグラフィックス)を記憶しているメモリよりパターンを読み込みます。キャラクタコード入力。</li> </ul>
2	RAMCG	<ul><li>PCGで既に定義しているパターンを読み込みます。キャラクタコード入力。</li></ul>
3	KANJI	<ul><li>漢字ROMよりパターンを読み込みます。 JIS漢字コード表を参照の上、区点コード入力。</li></ul>
SHIFT + CLR HOME	SET CHR.	<ul><li>キャラクタ作成エリア内で作成したパターンをP CGに定義します。</li></ul>
または CTRL + L	CLS	<ul><li>キャラクタ作成エリア内のキャラクタ・パターンのクリア。</li></ul>
R	ROTATION	<ul><li>キャラクタ作成エリア内のキャラクタパターンの 移動。</li></ul>

キーの種類	名 称	説 名
0	Right	・1ドット右へ移動、最右列は最左列に移動します。
1	Left	・1ドット左へ移動、最左列は最右列に移動します。
2	U p	・1ドット上へ移動、最上列は最下列に移動します。
3	Down	• 1ドット下へ移動、最下列は最上列に移動します。
4	90 °	<ul><li>90 °反時計回りに回転します。</li></ul>
5	180 °	• 180°回転します。
6	_	・上下に反転します。
7	1	• 左右に反転します。
[C]	COLOR CHA NGE	<ul><li>キャラクタ作成エリア内のドットカラーの変更を 行ないます。エディット領域すべてのドットに対 しカラー変更する時指定します。</li></ul>
T	TRANSFER	<ul> <li>ユーザーキャラクタ表におけるキャラクタパターンのブロック転送を行ないます。</li> <li>S. 転送するキャラクタの先頭コード。</li> <li>E. 転送するキャラクタの最後のコード。</li> <li>T. 転送先の先頭コード。</li> <li>S (コード)からE (コード)までのパターンをT (コード)を先頭とする場所に移動します。</li> </ul>
CTRL + V	VARY	<ul> <li>PCG内のキャラクタ・パターンの配置換えを行ないます。外字定義モードのパターンとキャラクタ 定義モードのパターンを相互利用したい場合に使用します。</li> </ul>

## 2.4 キャラクタ定義モードにおけるパターンの作成

初期設定を終え、(プログラム実行直後はキャラクタ定義モード、4Chrスペテに設定されています。)実際にキャラクタ定義モードにおいてパターンを作ってみましょう。

(1) **E**(EDIT.Chr)まずは既存のキャラクタパターンを読み込んでパターンを作りましょう。 **E** のキーを押してください。

[図6]

+++++ EDIT Chr. +++++ Ø.ROMCG(8) 1.ROMCG(16) 2.RAMCG 3.KANJI Select(0-3) ?■

図6のようなメッセージが表示されます。

#### ① Ø を押した場合…ROMCG(8)モード

[図7] が表示されるので、キャラクタ・コード表を参照の上「Edit character code = & H」の後ろに $\emptyset \emptyset \sim FF$ のキャラクタ・コードを上位桁、下位桁の順に入力してに キーを押します。

② 1 を押した場合…ROMCG(16)モード。

〔図7〕が表示されるので、①と同様 **0 0** ~ F F のキャラクタコードを入力して **□** キーを押します。

③ 2 を押した場合…RAMCGモード

〔図7〕が表示されるので、エディットしたいキャラクタコードをを「Edit character code=& H」の後ろに上位桁、下位桁の順に入力して↓ キーを押します。

[図7]

## Edit character code=&H■

#### ④ 3 を押した場合…KANJIモード

〔図8〕が表示されるので、漢字コード表を参照の上「E dit KANJI(JIS) code = & J」の後ろに16進で2121~757E(5 Ø 21~757E:第2漢字ROMコード)の漢字コードを入力して □ キーを押します。たとえば、3F37を入力すると「新」という漢字パターンがキャラクタ作成エリア内に表示されます。

[图8]

## Edit KANJI(JIS)code=&J■

(2) SHIFT + |CLR| (DIT)

既存のパターンをいくつか読み出したところでいよいよオリジナルのパターンを作成してみま しょう。その前にキャラクタ作成エリアを消去します。


CTRL + L か SHIFT + WE 押すと、〔図9〕のメッセージが出てクリアしてよいかどうか確認してくるのでよければ ユーキーを、クリアしたくなければそれ以外のキーを押してください。

## CLS OK THEN push RETURN key ?

## 

キャラクタ作成エリア内のカーソルは動きますか。カーソルコントロール(日) 日 ① ① , ① ~ 7 )を使って動かしてください。図10のパターンを作ってみましょう。

[図10]



- 青(1)をキーインしてください
- 赤(2)をキーインしてください

青の点をつけた時はカーソル点をつけたい位置まで移動し ① をキー入力します。赤の色をつけたい時は、 ② をキーインします。色はBASICのカラーコードに対応しています。 パターンが描けたら画面の右下隅を注目してください。小さい図が描けています。これが、実際のパターンになります。

### (4) S

このパターンにはいろいろと手を加えていきますので、まず、右のユーザーキャラクタ表に入れましょう。(これが " P C G に定義する " ということになります。)

S のキーを押すと、〔図11〕のメッセージが画面下に出て入力待ちになります。

[図11]


## Set chracter code=&H■

図11のようなメッセージが表示されますので、ここでは00 2 と入力します。(このコード 入力は、定義したいキャラクタコードを入力します。)すると、ユーザーキャラクタ表の00の位置 にパターンが表示され、

[図12]

## OK THEN push RETURN key ?

図12のメッセージが表示されますのでよければ過 (リターンキー)、よくなければ過キー以外のキーを押します。



#### (5) C COLOR CHANGE

色を変えたい時はもちろん変えない色のポイントまでカーソルを移動し、∅~7の色のセットをす れば変わりますが青の帆の色(青色のすべて)を水色にしたいという場合などは [C]とキーインしま すと、

[図14]

COLOR CHANGE CHANGE

図14のメッセージが表示されます。

∅~7のコードはBASICのカラーコードと同じでそれぞれ次のような色に対応しています。

∅…黒 1…青 2…赤 3…マゼンタ 4…緑 5…シアン

6…黄 7…白

[図15]

# ---- COLOR CHANGE ---- COLOR E0,1,2,3,4,5,6,7 CHANGE COLOR =0,5,2,3,4,5,6,7

図15のようにCHANGE COLOR1 (青)を5(水色) にし、口キーを押します。すると、 キャラクタ作成エリアの青色が水色に変わります。終了すると、キーオペレーションメニューが元 に戻ります。ではこのパターンも Sキーの手続きでPCG 定義定義しておきましょう。(コードを 変えずにそのまま ーキーを押すと何も変化せずにこのモードから抜けます。)

#### (6) R Rotation

次にパターンの向きをいろいろな方向に移動させてみましょう。

R をキーインすると、

Protestion ---- 2: Up 3: Po

Select(0-7) ?■

図16のメッセージが表示されますので、たとえば90°動かしたいと思ったら4をキー入力すると、図形は90°回転します。その他の移動も試し、PCGに定義しておきましょう。(詳しくは「2・3操作キーの説明」をご覧ください。)

0~7以外の数字を押すとこのモードから抜け出すこができます。

(7) T TRANSFER

ユーザー定義キャラクタのコードを別のコードに変換する時は「このキーを押します。

[図17]

# TRANSFER HEX CODE(S,E,T)==

**T**のキーを押すと〔図17〕のメッセージが出て、コードの入力待ちになります。(S,E,T)のSはユーザー・キャラクタ表でのコードを変換するキャラクタの先頭コード、Eはコードを変換するキャラクタの最後のコード、Tは変換先の先頭コードを示しており、SからEまでのキャラクタ・パターンをTを先頭とする場所に移転するという意味をもっています。

図 17のメッセージの表示で、たとえば 000~17に定義されていたキャラクタを 100~170 換する場合 1000、171、1020 と入力すると 1000~170パターンが 100~170 形 100~170 の 170 の

[図18]

#### OK THEN push RETURN key ? .

\*\*\*\*\*\* Character maker \*\*\*\*\*\*

8123456789ABCDEF

9129456789ABCDEF

9129456789ABCDEF

9129456789ABCDEF

White the control of th

よければし」(リターンキー)を押してください。しまー以外のキーを押すとパターンは元の位置にもどります。

#### (8) CTRL + V ... V A R Y

これは、外字全角モードまたは、外字半角定義モードで定義した文字パターンを、そっくりそのままキャラクタ定義モードにおいても利用したい場合に使用します。逆に、キャラクタ定義モードで定義したキャラクタ・パターンを、外字半角定義モードにおいて利用する場合にも使用します。

このキーが必要な理由は、ユーザー・キャラクタ表のPCGキャラクタの配置が、キャラクタ定義モードと外字全角定義モード(または外字半角定義モード)とで異なっているため、定義モードを変えた場合、前の定義モードで定義したパターンがくずれてしまうからです。そのような時、このキーを入力すれば、ユーザー・キャラクタ表の配置替えを行なって、前の定義モードで定義したパターンをそっくりそのまま利用することができるようになります。

(例)

RUN"0:外字 SAMPLE .Fnt" 但

と入力し、さらに

RUN"0: DEFCHR TOOL 2.Uty"

と入力し、外字全角定義モードにすると、図20のように定義されます。(デフチャーツールのプログラム実行後M、 8と入力すると、このモードになります。)

これをキャラクタ定義モードにすると、図21のようになりパターンがくずれてしまいます。そこで、


CTRL + V

とキーを入力すると、キー・オペレーション・メニューの「CTRL+V……VARY」の表示が 反転点滅し、ユーザー・キャラクタ表の配置替えを開始し図22のようになります。ただし、この キーは、定義モードとの相互変更の場合は、ユーザー・キャラクタ表の配置が両モードとも同じで すので、このキーを使用する必要はありません。

図20

図21

図22



#### 2.5 外字全角モードにおけるパターンの作成

外字全角定義モードにおける場合もキャラクタ定義モードにおけるパターン作成の場合と全く同様の操作で、文字パターンの定義を行なうことができます。ただし、コード入力時のメッセージが多少異なりますので、その相違点を説明します。

外字全角定義モードにおいて**「**キーを押すと〔図23〕のメッセージが表示され、JIS漢字コードの下2桁(21~60)の入力待ちとなります。S,E,Tのコード入力後」 キーで、文字パターンのブロック転送が終了します。

[図23]

#### ---- Character TRANSFER ----TRANSFER GAIJI JIS CODE(S,E,T)=

- ①Mとキー入力し、つづいて、8とキー入力すると、このモードになります。
- ②外字64個分はPCGの青の部分に定義されていますので、定義する段階では単色(白だけ)に表示されます。
- ③PCG定義する時には、Sと押すと

[図24]

#### Set GAIJI JIS code=&J76

図24のメッセージが表示されます。外字全角定義文字の場合、JIS漢字コードの&J7621~&J7660に割りあてられていますので、下2桁を入力します。OKならばしり(リターンキー)を押してください,

E ... Edit CHR.

①(CTRL +しまたは SHIFT + CLR + HOME)····CLS

R ... Rotation


C ··· COLOR CHANGE

CTRL + V ··· VARY

については、「2.4キャラクタ定義モードにおけるパターンの作成」の項を参照してください。

"(株)"というパターンを作り、JIS漢字コード& J 7621に設定しました。

[XZ5]



#### 2.6 外字半角定義モードにおけるパターンの作成

外字全角定義モード同様、キャラクタ定義モードの操作と異なる点のみ説明します。

- 16×8ドットのフォントですのでタテ2Chrの定義となります。
- ① Mとキー入力し、つづいて、9とキー入力すると、このモードになります。
- ②半角文字256個分はPCGの赤と緑の部分に定義されていますので、定義する段階では単色(白だけ)に表示されます。
- ③ P C G 定義する時には S とキー入力すると、 [図 2 6]

#### Set 1/2 GAIJI code=&H1■

ここで入力するコードは、拡張ASCIIコードです。外字半角文字の場合、拡張ASCIIコードの下 2桁(00~FEの偶数)を入力します。入力後に キーを押しますと、〔図12〕のメッセージが表示されますので、OKならばに キーを押してください(キャラクタ作成エリアのパターンが、ユーザーキャラクタ表の指定した箇所に定義されます)。 キー以外のキーを押すと、定義は行ないません。

外字全角定義モードにおいて「Tキーを押すと、〔図27〕のメッセージが表示され、拡張ASCIIコードの下2桁の入力待ちとなります。従って、00~FEの偶数コードを入力し、 □キーを押すことによって、キャラクタ・パターンのブロック転送を行なうことができます。

[図27]

# ---- Character TRANSFER ----TRANSFER 1/2 GAIJI CODE(S,E,T)=

E ... Edit CHR.

①(CTRL +LまたはSHIFT + CLR HOME)····CLS


R ... Rotation

C ... COLOR CHANGE

CTRL + V ··· VARY

については、「2.4キャラクタ定義モードにおけるパターンの作成」の項を参照してください。

[図28]



#### 2.7 パターン・データ・ファイルの作成

このプログラムは、ユーザーが定義したキャラクタ・パターン・データをファイルとしてカセットやカセットテープに保存することができます。データ・ファイルを作成するには一通りキャラクタ・パターンの作画を終った段階でPのキーを押します。

これは、ユーザー定義キャラクタ(PCG内に記憶されている)のデータをBASICテキストの型にして、ファイルとしてディスクやカセットテープに記録するためのキーです。

Pのキーを押すと

[图29]

## ## DEFCHR Programming ## FILENAME=

〔図29〕のように、まずFILENAME(ファイル名)を聞いてくるので、これから作ろうとするファイル名前を入れます。ファイル名は英字で始まり13文字以内でなければなりません。ディスクBASIC上でプログラムを走らせているとき、カセットテープに記録する場合はファイル名の前にCAS:を、ファイル名だけのときはDEVICEコマンドで指定されたデバイスに記録されます。ここでプリキーのみを押すとこのモードから抜け出せます。

ファイル名を入力すると定義モードの違いでそれぞれ次のように異なります。

(キャラクタ定義モードの場合)

[図30]

# ASCII HEX CODE(S,E)= CODE=&H■

(外字全角定義モードの場合)

[図31]

GAIJI JIS CODE(S,E)= CODE=&J76 ■

(外字半角定義モードの場合)

[図32]

1/2 GAIJI CODE(S,E)= CODE=&H1 ■

セーブするキャラクタコードのスタートコードとエンドコードを聞いてくるので、順に16進数で入力します。Sはユーザ・キャラクタ表でのファイルするキャラクタの先頭コード、Eはファイルするキャラクタの最後のコードを示しています。

たとえば、キャラクタ定義モードの場合、& H20-& HFFまでをファイルとしてSAVEしたいときは、「ASCII HEXCODE(S,E)=」の後ろに20、FFと入れてはます。 コキーのみを押すとこのモードから抜け出せます。

スタートコードとエンドコードを指定して上上キーを押すとBASICテキストファイルの作成 (アスキー形式のセーブ)が始まります。

文番号は、キャラクタ定義モードでは60000~62550、外字全角定義モードでは60000~60630、外字半角定義モードでは60000~61270となっています。プログラムの型式は、

キャラクタ定義モード:文番号DEFCHR\$(n1)=HEXCHR\$("16進48桁") 外字全角定義モード:文番号DEFCHR\$(n2)=HEXCHR\$("16進192桁")

外字半角定義モード:文番号DEFCHR\$(n3)=HEXCR\$("16進96桁") ただし、n1:ASCIIコード( $\emptyset$ ~255)、n2:JIS漢字コード(&J7621~&766 $\emptyset$ )、n3:拡張ASCIIコード(256~51 $\emptyset$ の偶数コード)の形になります。あとでこれらのファイルをRUNすることにより、作ったパターン・データをPCGに再定義することができます。

また、このファイルはアスキー形式でセーブされているためMERGE(マージ・プログラムの結合)することができます。ただし、MERGEするときは文番号60000~62550の範囲でMERGEされるプログラムの番号が重ならないよう注意してください。

なお、キャラクタ定義モードの場合、ASCIIコード& H Ø Ø ~& H F F までのデータ・ファイルを作成するのにディスクで約2分半、カセットテープで約5分かかります。

#### 2.8 プログラム終了

- $\bullet \, \, \, \, \, \, (= \lceil \, \mathsf{SHIFT} \, \, \, \, + \lceil \, \mathsf{I} \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, )$ 
  - !!を押すとこのプログラムは終わり、BASICのコマンド待ちの状態に戻ります。

### 3 定義したPCGの利用法

以上で、本ツールの使い方についておわかりいただけたことと思います。では次に、本ツールで 定義したPCGを実際に表示させる方法について説明します。まず作成したパターン・データファ イルをRUNさせて、PCGの再定義を行ないます。

PCGの表示方法は、使用した定義モードによって異なってきます。たとえば、キャラクタ定義モードで作成したキャラクタ・パターンと外字全角定義モードで作成した漢字パターンとでは、その表示方法が違っています。以下に、各定義モードでPCGパターンの表示方法について述べます。

#### 3.1 キャラクタ定義モードで作成したパターン表示方法

キャラクタ定義モードで、1キャラクタを8×8ドット構成として、PCGを256個に分割しました。その指定方法として、各キャラクタを&H00~&HFFまでの16進コード(ASCIIコード)に対応させました。したがって、その表示方法もこのASCIIコードを指定することで行ないます。

CGEN1

これによって、以後表示されるテキスト文字は、1文字8×8ドット構成のPCGキャラクタに 切替えられます。後は、通常のテキスト文字を表示させる場合とまったく同じ方法で、目的のPCGキャラクタのASCIIコードを指定します。たとえば、CHR \$ 関数を用いて、次のように指定します。

#### CGEN1: PRINT#0, CHR\$ (& Hn)

nはASCIIコードで、∅∅からFFまでの値を入れることができます。

(例) ASCIIコード& H41のPCGキャラクタを表示させます。

CGEN1: PRINT#0, CHR\$ (& H41)

また、CHR \$ 関数のかわりに、そのASCIIコードをもつROMCGのキャラクタを入力しても、 画面にはPCGキャラクタが表示されます。 プログラム 2

CGEN1: PRINT#0,n\$

n \$ は文字例です。

(例) ASCIIコード& H 4 1 の P C G キャラクタを表示させます。(C G R O M キャラクタでASCII コード& H 4 1 にに対応する文字は " A "です。)

CGEN1: PRINT#0."A"

画面の表示モードをもとに戻すためには、次の命令を実行します。

CGENØ またはINIT

これによって、表示されるテキスト文字はCGROMキャラクタに切替えられます。

ところで、以上のことは、ダイレクト入力によって操作することもできます。まず、表示される テキスト文字をPCGキャラクタに切替えるためには、次のように入力します。

CTRL 
$$+ \tau \rightarrow + - \square$$
 (= C G E N 1)

これによって、以後キーボードから入力される文字は、そのASCIIコードに対応したPCGキャラクタに変換されて表示されます。また、もとの状態に戻すためには、次のように入力します。

(注)ただし、"KMODE1"が実行されていますと、ASCIIコード& H80~& H9及び& HE0~& HFFまでのPCGは使用できません。

#### 3.2 外字全角定義モードで作成したパターンの表示方法

外字全角定義モードでは、1文字を16×16ドット構成として、PCGを64個に分割しました。その指定方法として、各文字を&J7621~&J7660までの4桁の16進コード(JIS漢字コード)に対応させました。したがって、その表示方法も、このJIS漢字コードを指定することで行ないます。これによって、漢字ROMに格納されている漢字群と同じレベルで、外字全角定義を扱うことができます。

まず、テキスト画面の表示モードを全角文字が表示できるモードに設定します。

次に、CHR \$ 関数を使って、JIS 漢字コードを指定します。(JIS 漢字コードは " & J " で 指定します。)

プログラム

KMODE1: PRINT [#0,] CHR\$ (&Jm)

m は7621~7660までのJIS漢字コードです。(①内の"#0,"は省略できます) (例) JIS漢字コード& J762Fに定義した外字全角定義を表示させます。

KMODE1: PRINT CHR\$ (& J 762F)

また、日本語入力モードにすればダイレクトに外字全角定義を表示させることができます。その 表示方法は、漢字変換方式によって異なってきます。

#### (1) コード入力方法を選択した場合

日本語入力モード (SHIFT + XFER ) にして、次のキーを入力すると、コード入力方式が選択されます。

SHIFT + F 1

この時、画面最下桁の変換フィールドエリアに"〔16進〕"と表示されます。その状態で4桁のJIS漢字コードを入力すれば、テキストエリアにそのコードに対応した全角文字が表示されます。

(例) 次のように、"762F"を入力すると、JIS漢字コード&J762Fに対応したPC Gの外字全角定義が表示されます。

〔16進〕 ■ → 〔16進〕762F■

#### (2) 音訓変換方式を選択した場合

日本語入力モード (SHIFT + XFER ) にして、次のキーを入力すると音訓変換方式が選択されます。

SHIFT + F 3

この時、次のカナ文字列(平仮名または片仮名)を入力して XFER キーを押すと、変換フィールドエリアに外字全角文字の一覧表が表示されます。

表示は、& J 7621から& J 7660まで9文字ずつ順番に出力されますので、目的の外字 全角文字が見つかったところで、数字キー等を押して取り出してください。

[平仮名]がいじ		

外字全角文字の一覧表(9文字分)

- 注)日本語入力モードにおける操作については、『ユーザーズマニュアル』の「日本語処理」の 項を参照してください。
- 注) 第1水準及び第2水準の漢字、非漢字群(JIS漢字コード& J2 Ø 21~& J757E)を表示させる場合は、"CGEN2"を指定してはいけません。

#### 3.3 外字半角定義モードで作成したパターンの表示方法

外字半角定義モードでは、1文字を16×8ドット構成として、PCGを128個に分割しました。

その指定方法として、各文字を& H 100~& H 1 F E までの3桁の16進コード(拡張ASCIIコード)の中の偶数コードに対応させました(& H 100,& H 102,& H 104…& H 1 F C ,& H 1 F E までの128個)。 3桁目の " 1 " はキャラクタ定義モードとの識別に用いられるだけですので、実際の指定は、下位2桁のASCIIコード(偶数のみ)で行ないます。そのかわり、キャラクタ定義モードとの識別のために、テキスト画面の表示モードを次のように設定します。

CGEN2

これによって、以後表示されるテキスト文字は、1文字16×8ドット構成の外字半角文字に切換えられます。後は、通常のテキスト文字を表示させる場合とまったく同じ方法で、目的の外字半角文字のASCIIコードを指定します。たとえば、CHR \$ 数を用いて、次のように指定します。

プログラム1

#### CGEN2: PRINT#0, CHR\$ (&Hm)

m はASCIIコードで、 Ø Ø からFFまでの偶数コードの値をとります。

(例) ASCIIコード& H 4 ∅ の外字半角文字を表示させます。

CGEN2: PRINT#0, CHR\$ (& H 4 0)

注)奇数のASCIIコードを指定してもかまいませんが、その場合、奇数コードから1を引いた偶数コードに対応した外字半角文字が表示されます。すなわち、連続した2つのASCIIコード (偶数コード=奇数コード-1)は、まったく同じ外字半角文字に対応しています。従って、上の例の場合、ASCIIコードを& H 4 1 を入力してもまったく同じ結果になります。

また、CHR \$ 関数のかわりに、そのASCIIコードをもつROMCGのキャラクタを入力しても、画面には外字半角文字が表示されます

プログラム2

#### CGEN2:PRINT#0,m\$

m \$ は文字例です。

(例) ASCIIコード& H 4 Ø の外字半角文字を表示させます。(R O M C G で ASCIIコード& H 4 Ø に対応する文字は " @ " です。)

CGEN2: PRINT#0. "@"

画面の表示モードをもとに戻すには、次の命令を実行します。

CGENØ またはINIT

これによって、表示されるテキスト文字は、ROMCGに切換えられます。

#### キャラクタ·コード表(ASCIIコード表)

ROMCGからキャラクタを読み込む場合の参考として、キャラクタ・コード表を下の〔図33〕で示します。

キャラクタ・コードは16進数で&H00~&HFFまであり、下表では外側を囲んでいる0~Fまでの数字がキャラクタ・コードを表し、縦の数字が16進数の上位桁、横の数字が下位桁を表しています。

たとえば、キャラクタHのコードは16進数で48、¥のコードは5Cとなります。

[図33]



#### 用語の解説

- ○キャラクタ作成エリア……キャラクタ作成画面の左半分の部分で実際に作画するための紙のようなものです。
- ○ユーザー・キャラクタ表……キャラクタ作成画面の右半分の部分でPCGに定義されているキャラクタが表示されます。
- ○**PCG**……ユーザー定義キャラクタゼネレータ(Programmable Character Generator)を略した もので、ユーザーの作ったキャラクタパターンを記憶しておくためのメモリです。RAMCGに 同じ。
- ○**キー・オペレーション・メニュー**……キャラクタ作成画面の下に表示され、キーの操作を選択する ためのメニューです。
- ○ROMCG……Read Only Memory Character Generator の略で、『BASICリファレンスマニュアル』のキャラクタ・コード(ASCIIコード)表で示されるキャラクタ(英字、数字、カナ、セミグラフィックなど)を記憶しているメモリです。ROMCGには、 $8\times8$ ドットのフォントパターンを格納しているROMCG(8)と、 $16\times8$ ドットのフォントパターンを格納しているROMCG(16)の2種類があります。両者はフォント構成の違いをのぞけばまったく同じです。

- R A M C G ······Random Access Memory Character Generator の略で、ユーザーの作ったキャラクタPCGに同じ。
- ○漢字ROM(またはKANJI ROM)……漢字 Read Only Memory の略。
  漢字のパターン(16×16ドット)を記憶しているメモリです。各漢字の指定にはJIS漢字コードが用いられます。
- ○拡張ASCIIコード……PCGの外字半角文字を指定するために新たにもうけられたコードで、16進数で&H100~&H1FFまでの値をとります。このうち、外字半角文字の指定に使用するのは、偶数コードだけです。
- ○**外字**……ユーザーがPCGに定義した文字のことを指します。一般に、外字には全角文字と半角 文字があり、それぞれ16×16ドットフォント、16×8ドットフォントで構成されます。
- ○フォント……1つの文字を構成するパターン。

### 4 "外字SAMPLE"の使用法

"外字SAMPLE"は、PCGに外字の一例を設定するためのユーティリティプログラムで、 格納している文字は、日常使用する機会の多い文字です。

マスターディスクをフロッピーディスクドライブのに入れて

RUN"0:外字 SAMPLE .Fnt" [』

と入力してください。

下表に示す文字が外字JISコードの&J7621~&J7660に設定されます。

#### &J7621-&J7660

21 ㈱ 22 旬 23 **(資)** 24 (名) 25 (<del>1</del>49) 26 (+)27 (社) 28 No. 29 1/2 2A 1/4 2B • 2C 8 2D TEL 2E 2F cm₹ 30 km² 31 32 33 ms 34 JUS ns ps 35 36 37 mQ ďQ 38 Q kQ 39 3A 3B CC 3C mm km CM 3D 3E cm³ 3F m³ 40 mg kg 41 I 42 II 43 Ш 44 IV 45 V 46 VI 47 VII. 48 V 49 IX 4Ĥ Χ 4B (1) 4C (2)4D (3)4E (4)4F (5) 50 6 51 (7)52 (8)53 (9)54 (0)55 56 57 上 58 \_ T 59  $\dashv$ 5A 5B 5C +5D 5E 5F 60 Hz

### 4.1 "外字SAMPLE"設定データの表示方法

- "外字SAMPLE"によって設定されたデータは、KMODE1の状態で次に示す方法によって、表示できます。
- 1. CHR \$ 命令を使用して、データに対応した外字JISコードの内容を表示させる。
- 2. かな漢字変換時に、16進コード入力に設定し、直接外字JISコードをタイプする。

- 3. かな漢字変換時に、音訓変換に設定し、"がいじ"とタイプして XFER キーを押す。 [株](& J 7 6 2 1) を例にして、示しますと、
  - 1の場合

PRINT CHR\$ (& J 7 6 2 1)

の命令で、〔株〕が表示されます。

#### 2の場合

- i) SHIFT + XFER で、日本語処理モードに設定します。
- ii) 16進コード入力に設定します。(SHIFT + F1)
- iii) 7621とタイプすれば、〔株〕が表示されます。

#### 3の場合

- i) SHIFT + XFER で、日本語処理モードに設定します。
- ii) 音訓変換のモードに設定します。(SHIFT + F3)
- iii) "がいじ" (ガイジ) とタイプし、 XFER キーを押します。
- iv) 最下段に外字が表示されるので、〔株〕の位置にカーソルを合わせてリターンキーを押します。

以上の方法により、設定データの表示を行なえます。

- 注1) PCGが未設定の時に、前記の方法で外字を表示させますと、正しい文字が表示されません。
- 注2) これらの表示は、KMODE1の時に可能であり、KMODE Øの時には正しい文字が表示されません。

#### 4.2 "外字SAMPLE"の設定データ

"外字SAMPLE"の設定する外字データは、各々次の行番号中に、格納されていますので、必要なデータを自由に取り出してお使いください。


#### &J7621-&J7660

```
(名) 60030
                                         60020 24
                         60010 23
                                     (資)
         60000 22
                     (有)
     ㈱
21
                                     (社) 60060 28
                                                     No. 60070
                         60050
                                27
                     (H)
                26
         60040
25
     (<del>-4)</del>
                                                     8 60110
                                         60100 2C
                         60090
                                2B
                                      ®
                     1/4
                2A
         60080
29
     1/2
                                                     km² 60150
                                         60140 30
                         60130
                                2F
                                      m²
                     cm²
                2E
         60120
2D
     TEL
                                                     ps 60190
                                         60180 34
                         60170
                                33
                                      ns
         60160
                32
                     μs
31
     ms
                                                     kQ 60230
                                         60220 38
                                37
                                      Q
                         60210
                36
                      dQ
35
         60200
     mQ
                                                     km 60270
                                         60260 3C
                                3B
                         60250
                                      CM
                3A
         60240
39
                     mm
     CC
                                                     kg 60310
                                         60300 40
                                3F
                         60290
                                      mg
                3E
                      m³
         60280
3D
     cm3
                                         60340 44
                                                     IV
                                      Ш
                                                         60350
                                43
                42
                      II
                         60330
41
      I
         60320
                                      VII 60380 48
                                                     VIII
                                47
                                                         60390
                      M
                         60370
                46
      ٧
45
         60360
                                     (1) 60420 4C
                                                     (2) 60430
                                4B
                      Χ
                         60410
                4Ĥ
49
     \mathbf{K}
         60400
                                     (5) 60460 50
                                                     (6) 60470
                                4F
                4E
                     (4)
                         60450
         60440
4D
     (3)
                                     (9) 60500 54
                                                     (10) 60510
                                53
                     (8) 60490
                52
51
     (7)
         60480
                                         60540 58
                                57
                                      ユ
                                                         60550
                          60530
                56
                                                     __
55
         60520
                                     + 60580 5C
                                5B
                                                         60590
                          60570
                                                     \neg
                      \vdash
59
                5A
     \dashv
         60560
                                      - 60620 60
                                                     Hz 60630
                          60610 5F
                5E
5D
         60600
```

注) "外字SAMPLE"実行後は、CONSOLE Ø, 12に設定されていますので、日本語 入力モードに入りたい場合などは、次のキー入力を行なってコンソールを初期状態にもどし てください。

CTRL +Dまたは、INITe

			•





# **\*//**十一7/6株式会社

本

社 〒 5 4 5 大阪市阿倍野区長池町22番22号

電話 06 (621) 1221 (大代表)

電子機器事業本部 〒329-21

栃木県矢板市早川町 1 7 4 番地 電話 02874 (3) 1131 (大代表)

お客様へ……お買いあげ年月日、お買いあげ店名を記入されますと、修理などの依頼のときに便利です。

お買いあげ年月日	年	月	
お買いあげ店名	<b>====</b>		
	電話番号	20	
もよりの お客様ご相談窓口			
	電話番号		

TMAN-3616 CE

T0803-A